



MODELOS

POSICIONAMENTO DAS CHAVES FACA

KEYPLUG INDIVIDUAL

KEYPLUG SEPARATE

KEYPLUG COMPLETO

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19  
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

2 Chaves Faca

KEY-E 001	P	P										NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR	PR												
KEY-E 001 V.01	P	P										NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	VD	VD												
KEY-E 002				P				P				NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
				PR				PR						
KEY-E 003		C-----C										SIM	SIM	KEYPLUG - 005
		PR	PR											
KEY-E 004							C-----C					SIM	SIM	KEYPLUG - 006
							PR	PR						
KEY-E 005									C-----C			SIM	SIM	KEYPLUG - 001
									PR	PR				

4 Chaves Faca

KEY-E 006	P	P	P							P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR	PR	PR							PR			
KEY-E 006 V. 01	P	P	P							P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	VM	VM	VM							AZ			
KEY-E 007	P	P							P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR	PR							PR	PR			
KEY-E 008	P							P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR							PR	PR	PR			
KEY-E 009			P	P	P	P					NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
			PR	PR	PR	PR							
KEY-E 010	P	P						C-----C			SIM	SIM	KEYPLUG - 001
	PR	PR						PR	PR				
KEY-E-010 V.01	P	P						C-----C			SIM	SIM	KEYPLUG - 001
	VM	VM						PR	PR				
KEY-E 011	P							C-----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG - 001
	PR							PR	PR	PR			
KEY-E 012		C-----C		C-----C							SIM	SIM	KEYPLUG - 007
		PR	PR	PR	PR								
KEY-E 013							C-----C		C-----C		SIM	SIM	KEYPLUG - 002
							PR	PR	PR	PR			

5 Chaves Faca

KEY-E 014	P	P						P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR	PR						PR	PR	PR			

KEY-E 015	P	P						C-----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG - 001
	PR	PR						PR	PR	PR			
KEY-E 016	P	C-----C			P					P	SIM	SIM	KEYPLUG - 005
	PR	PR	PR	PR					PR				
KEY-E 017		C	C		C		C			P	SIM	SIM	CONSULTAR
		PR	PR		PR		PR			PR			
KEY-E 018	C		C		C		C		C		SIM	SIM	CONSULTAR
	PR		PR		PR		PR		PR				
6 Chaves Faca													
KEY-E 019	P	P	P	P					P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR	PR	PR	PR					PR	PR			
KEY-E 020	P	P	P					P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR	PR	PR					PR	PR	PR			
KEY-E 021				P	P	P	P	P	P		NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
				PR	PR	PR	PR	PR	PR				
KEY-E 021 V.01				P	P	P	P	P	P		NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
				VM	VM	VM	VM	VM	VM				
KEY-E 022	P					P	P	C-----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG - 001
	PR					PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 023	P	P					C	C-----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG - 002
	PR	PR					PR	PR	PR	PR			
KEY-E 024	P					C-----C		C-----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG - 002
	PR					PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 025	C		C		C			C	C	C	SIM	SIM	CONSULTAR
	PR		PR		PR			PR	PR	PR			

KEY-E 026		C----C			C----C			C----C			SIM	SIM	CONSULTAR
		PR	PR		PR	PR		PR	PR				
KEY-E 027			C	C	C	C	C	C			SIM	SIM	CONSULTAR
			PR	PR	PR	PR	PR	PR					
KEY-E 028				C----C		C----C		C----C			SIM	SIM	KEYPLUG - 011
				PR	PR	PR	PR	PR	PR				
KEY-E 028 V01				C----C		C----C		C----C			SIM	SIM	KEYPLUG - 011
				AZ	AZ	BR	BR	VM	VM				
KEY-E 029				C	C	C	C	C	C		SIM	SIM	CONSULTAR
				PR	PR	PR	PR	PR	PR				
7 Chaves Faca													
KEY-E 030	P	P	P	P			P	P	P		NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR				
KEY-E 031	P	P	P	P				P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR	PR	PR	PR				PR	PR	PR			
KEY-E 032		P	P	P	P	P	P	P			NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR					
KEY-E 033	P			P	P	P	P	P	P		NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR			PR	PR	PR	PR	PR	PR				
KEY-E 034	P			P	P	P		P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR			PR	PR	PR		PR	PR	PR			
KEY-E 035	P	P	P	P	P			C----C			SIM	SIM	KEYPLUG - 001
	PR	PR	PR	PR	PR			PR	PR				
KEY-E 036	P	P				C----C		P	P	P	SIM	SIM	KEYPLUG - 006
	PR	PR				PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 037	P	C----C		P				P	P	P	SIM	SIM	KEYPLUG - 005
	PR	PR	PR	PR				PR	PR	PR			
KEY-E 038	P	P	C		C		C		P	P	SIM	SIM	KEYPLUG - 012
	PR	PR	PR		PR		PR		PR	PR			
KEY-E 039	P	P	P			C----C		C----C			SIM	SIM	KEYPLUG - 002
	PR	PR	PR			PR	PR	PR	PR				
KEY-E 040	P	P				C----C		C----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG - 002
	PR	PR				PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 041	P	C	C		C		C		P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR		PR		PR		PR	PR			
8 Chaves Faca													
KEY-E 042	P	P	P	P	P			P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR			
KEY-E 043	P	P	P	P			P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR	PR			
KEY-E 043 - V.01	P	P	P	P			P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	AZ	BR	VM	PR			AZ	PR	AZ	PR			



KEY-E 053		C----C		C----C		C----C			P	P	SIM	SIM	KEYPLUG - 007
		PR	PR	PR	PR	PR	PR		PR	PR			
KEY-E 054	P		C	C----C		C----C		C----C			SIM	SIM	KEYPLUG - 010
	PR		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR				
KEY-E 055	C	C	C	C			C	C	C	C	SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR	PR			
KEY-E 056		C	C	C	C	C	C	C	C		SIM	SIM	CONSULTAR
		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR				
KEY-E 057		C----C		C----C		C----C		C----C			SIM	SIM	KEYPLUG - 010
		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR				
KEY-E 057 V. 01		C----C		C----C		C----C		C----C			SIM	SIM	KEYPLUG - 010
		AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR				
9 Chaves Faca													
KEY-E 058	P	P	P	P		P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 059	P	P		P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 060	P	P	P	P	P		C----C		C	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR			
KEY-E 061	P	P	P	P	P	C----C		C----C			SIM	SIM	KEYPLUG - 002
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR				
KEY-E 062	P	P	P	P		C----C		C----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG - 002
	PR	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 063	P	P		C----C		C----C		C----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG - 011
	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 064	C	C----C		C----C		C----C		C----C			SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR				
10 Chaves Faca													
KEY-E 065	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 065 - V.01	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
KEY-E 065 - V.02	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	BR	AZ	VM	PR	BR	CZ	CZ	CZ	CZ	CZ			
KEY-E 065 - V. 03	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	AZ			
KEY-E 065 V. 04	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 065 V. 05	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	VM	AZ	BR	PR	VM	AZ	BR	PR	AM	AM			
KEY-E 065 V. 06	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	VM	AZ	BR	PR	VM	AZ	BR	PR	CZ	CZ			

KEY-E 065 V. 07	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	VM	AZ	BR	PR	VM	PR	CZ	CZ	CZ	CZ			
KEY-E 065 V. 08	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM			
KEY-E 065 - V.09	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	AZ	BR	VM	PR	AZ	CZ	CZ	CZ	CZ	CZ			
KEY-E 065 - V.10	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	VM	AZ	BR	PR	VM	CZ	CZ	CZ	CZ	CZ			
KEY-E 065 - V.11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	BR	AZ	VM	PR	AM	AM	AM	PR	PR	AM			
KEY-E 065 - V.12	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	AM	AM	AM			
KEY-E 065 - V.13	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM			
KEY-E 065 - V.14	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	AM	AM	AM	AM			
KEY-E 065 - V.15	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	KEYPLUG - 008
	BR	VM	AZ	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			







KEY-E 073 V. 04	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG - 011
	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AZ			
KEY-E 073 V. 05	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG - 011
	BR	PR	VM	BR	BR	PR	PR	VM	VM	AZ			
KEY-E 073 V.06	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG - 011
	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	VM			
KEY-E-073 V.07	P	P	P	C----C		C----C		C----C		PN	SIM	SIM	KKEYPLUG-011
	MA	CZ	PR	MA	MA	CZ	CZ	PR	PR				
KEY-E-073 V.08	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG-011
	AZ	BR	VM	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR			
KEY-E-073 V.09	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG-011
	PR	PR	PR	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR			
KEY-E-073 V.10	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG-011
	BR	PR	PR	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR			
KEY-E-073 V.11	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG-011
	AM	AM	AM	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	AM			
KEY-E-073 V.12	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG-011
	AM	AM	AM	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR			
KEY-E-073 V.13	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG-011
	AM	AM	PR	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR			
KEY-E-073 V.14	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG-011
	AM	AM	AM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AM			
KEY-E-073 V.15	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG-011
	AZ	AZ	AZ	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AZ			
KEY-E 074	P	C----C		P	C----C		P	C----C		P	SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 075	P	P	C	C----C		C----C		C----C		P	SIM	SIM	KEYPLUG - 010
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 076	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 076 - V.01	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR	CZ	CZ			
KEY-E 076 - V.02	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	BR	BR	AZ	AZ	VM	VM	PR	PR	CZ	CZ			
KEY-E 076 - V.03	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	VM	VM	AZ	AZ	BR	BR	PR	PR	CZ	CZ			
KEY-E 076 - V.04	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	AM	AM			
KEY-E 076 - V.05	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	VM	VM			
KEY-E 076 - V.06	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	SIM	SIM	CONSULTAR



KEY-E 083 V. 04	P	P	P	P	C----C		C----C		C----C		SIM	SIM	CONSULTAR
	VM	AZ	BR	PR	VM	VM	AZ	AZ	BR	BR			
KEY-E 083 V. 05	P	P	P	P	C----C		C----C		C----C		SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR	PR	VM	VM	VM	VM	VM	VM			
KEY-E 083 V. 06	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C		SIM	SIM	CONSULTAR
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR			
KEY-E 083 V. 07	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C		SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E-083 V.08	P	P	P	P	C----C		C----C		C----C		SIM	SIM	CONSULTAR
	VM	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E-083 V.09	P	P	P	P	C----C		C----C		C----C		SIM	SIM	CONSULTAR
	VM	VM	VM	AZ	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E-083 V.10	P	P	P	P	C----C		C----C		C----C		SIM	SIM	CONSULTAR
	AZ	VM	BR	AZ	VM	VM	BR	BR	AZ	AZ			
KEY-E 090	P	P	P	P	C----C		P	P	P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 091	P	P	C----C		P	P	C----C		P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 092	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E-092 V.01	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	VM	VM	VM	VM			
KEY-E-092 V.02	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AM	PR			
KEY-E 093	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 093 V01	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 093 V.02	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	BR	VM	AZ	PR			
KEY-E-093 V.03	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR	PR	PR			
KEY-E 094	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	SIM	SIM	CONSULTAR
	VM	VM	AZ	AZ	BR	BR	PR	PR	CZ	CZ			
KEY-E 095	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NÃO	SIM	CONSULTAR
	VM	AZ	BR	PR	VM	PR	CZ	CZ	CZ	CZ			
KEY-E 096	C----C		C----C		C----C						SIM	SIM	CONSULTAR
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM							
KEY-E-096 V.01	C----C		C----C		C----C						SIM	SIM	CONSULTAR
	PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-E 097	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C		SIM	SIM	CONSULTAR
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	PR	PR			



KEY-E-111 V.01	P	P	P	P	P	P	P	P			NÃO	SIM	KEYPLUG 008
	BR	AZ	BR	AZ	BR	AZ	BR	AZ					
KEY-E-112	P	P	P	P	P	P					NÃO	SIM	KEYPLUG 008
	VD	VM	BR	AZ	VD	AZ							
KEY-E-112 V.01	P	P	P	P	P	P					NÃO	SIM	KEYPLUG 008
	VD	AZ	VD	VM	BR	AZ							
KEY-E-113	C-----C		C-----C		C-----C		C-----C				SIM	SIM	CONSULTAR
	AZ	AZ	VM	VM	BR	BR	AZ	AZ					
P = Potencial C-----C = Corrente com curto circuito, acionamento duplo (Tecla + Tecla) CL = Corrente com curto circuito, acionamento simples (Tecla + Lâmina) / (*) Sem Garra ou lâmina na posição H / <a href="http://www.konecty.com.br">www.konecty.com.br</a>													