



konecTy

MODELO

POSICIONAMENTO DAS CHAVES FACA

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

2 Chaves Faca

KEY-S 001					C-----C				
					PR	PR			
KEY-S 002	C-----C								
	PR	PR							
KEY-S 003								C-----C	
								PR	PR
KEY-S 004					P	P			
					PR	PR			
KEY-S 004 V. 01					P	P			
					VM	VM			
KEY-S 005	P	P							
	PR	PR							
KEY-S 006								P	P
								PR	PR

3 Chaves Faca

KEY-S 007	P	P	P							
	PR	PR	PR							
KEY-S 007 V.01	P	P	P							
	AZ	BR	VM							
KEY-S-007 V.02	P	P	P	PN						
	MR	CZ	PR							
KEY-S 008				P	P	P				
				PR	PR	PR				
KEY-S 009					P	P	P			
					PR	PR	PR			
KEY-S 010								P	P	P
								PR	PR	PR

4 Chaves Faca

KEY-S 011	P	P	P	TN						
	PR	PR	PR	PR						
KEY-S 011 V.01	P	P	P	TN						
	AZ	BR	VM	PR						
KEY-S-011 V.02	P	P	P	PN						
	VM	BR	PR							
KEY-S 012				P	P	P	TN			
				PR	PR	PR	PR			
KEY-S 013							P	P	P	TN
							PR	PR	PR	PR

KEY-S 014	C----C		C----C							
	PR	PR	PR	PR						
KEY-S 015			C----C		C----C					
			PR	PR	PR	PR				
KEY-S 016					C----C		C----C			
					PR	PR	PR	PR		
KEY-S 017							C----C		C----C	
							PR	PR	PR	PR

6 Chaves Faca

KEY-S 018	P	P	P	P	P	P				
	PR	PR	PR	PR	PR	PR				
KEY-S 018 V.01	P	P	P	P	P	P				
	VM	VM	VM	VM	VM	VM				
KEY-S 019			P	P	P	P	P	P		
			PR	PR	PR	PR	PR	PR		
KEY-S 020					P	P	P	P	P	P
					PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 021	C----C		C----C		C----C					
	PR	PR	PR	PR	PR	PR				
KEY-S 021 V.01	C----C		C----C		C----C					
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM				
KEY-S-021 V.02	C----C		C----C		C----C					
	VM	VM	BR	BR	PR	PR				
KEY-S 022			C----C		C----C		C----C			
			PR	PR	PR	PR	PR	PR		
KEY-S 023					C----C		C----C		C----C	
					PR	PR	PR	PR	PR	PR

7 Chaves Faca

KEY-S 024	P	P	P				C----C		C----C	
	PR	PR	PR				PR	PR	PR	PR
KEY-S 025	C----C		C----C		P	P	P			
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 026	P	P	P	C----C		C----C				
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 027	C----C		C----C					P	P	P
	PR	PR	PR	PR				PR	PR	PR

8 Chaves Faca

KEY-S 028	C----C		C----C		C----C				C----C	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR			PR	PR
KEY-S 029			C----C		C----C		C----C		C----C	
			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 030	C----C		C----C		C----C		C----C			
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR		
KEY-S 030 V.01	C----C		C----C		C----C		C----C			
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR		
KEY-S 030 V.02	C----C		C----C		C----C		C----C			
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR		
KEY-S-030 V.03	C----C		C----C		C----C		C----C		PN	
	MR	MR	CZ	CZ	PR	PR	AZ	AZ		
KEY-S 031	C----C				C----C		C----C		C----C	

KEY-S 031	PR	PR			PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 032	P	P	P	P			P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR	PR
KEY-S 032 V.01	P	P	P	P			P	P	P	P
	AZ	BR	VM	PR			AZ	PR	AZ	PR
KEY-S 033	P	P	P	P	P	P	P	P		
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR		
KEY-S 034			P	P	P	P	P	P	P	P
			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 035	P	P	P	PN	P	P	P	TN		
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR		
9 Chaves Faca										
KEY-S 036		PN	C----C		C----C		C----C		C----C	
			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 037	C----C			PN	C----C		C----C		C----C	
	PR	PR			PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 038	C----C		C----C		C----C		C----C		PN	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR		
10 Chaves Faca										
KEY-S 039	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S 039 V.01	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S 039 V.02	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	BR	PR		VM	VM	BR	BR	PR	PR
KEY-S 039 V.03	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM
KEY-S 039 V.04	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	AZ	BR	VM		AZ	AZ	BR	BR	VM	VM
KEY-S 039 V.05	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	PR	AM	VM		PR	PR	AM	AM	VM	VM
KEY-S 039 V.06	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	VM	VM		PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 039 V.07	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	VM	VM		PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 039 V.08	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	VM	VM		PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 039 V.09	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	VM	VM		PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 039 V.10	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S-039 V.11	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR
KEY-S 039 V.12	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C	
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR
KEY-S 039 V.13	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C	
	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM
KEY-S-039 V.14	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C	
	AZ	BR	VM		AZ	AZ	BR	BR	VM	VM

KEY-S 039 V. 15	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C	
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR
KEY-S-039 V.16	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C	
	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM
KEY-S-039 V.17	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C	
	AZ	VM	BR		AZ	AZ	VM	VM	BR	BR
KEY-S-039 V.18	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C	
	AZ	BR	VM		AZ	AZ	BR	BR	VM	VM
KEY-S-039 V.19	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C	
	PR	VM	BR		PR	PR	VM	VM	BR	BR
KEY-S-039 V.20	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C	
	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM
KEY-S-039 V.21	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C	
	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM
KEY-S-039 V.22	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C	
	VM	AZ	BR		VD	VD	AM	AM	MR	MR
KEY-S-039 V.23	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C	
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S-039 V.24	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR
KEY-S-039 V.25	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	VM	VM		PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S-039 V.26 ***	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S 040	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	BR	PR	VM	AZ	BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S 040 V.01	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	VM	BR	PR	AZ	VM	VM	BR	BR	PR	PR
KEY-S 040 V.02	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	AZ	BR	VM	PR	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM
KEY-S 040 V.03	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	AZ	BR	VM	PR	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM
KEY-S 040 V.04	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	VM	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 040 V. 05	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	BR	AZ	VM	PR	BR	BR	AZ	AZ	VM	VM
KEY-S 040 V. 06	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 040 V. 07	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	VM	AZ	BR	PR	VM	VM	AZ	AZ	BR	BR
KEY-S 040 V. 08	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	VM	VM	VM	AZ	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 040 V. 09	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	BR	VM	AZ	PR	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ
KEY-S 040 V. 10	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	BR	PR	VM	PR	BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S 040 V.11	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 040 V.12	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	

KEY-S 045 V. 28	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	PR	AM	AM	PR
KEY-S 045 V. 29	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	AM	PR	PR
KEY-S 045 V. 30	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	PR	VM	AZ	BR	PR	VM	AZ	PR	PR
KEY-S 045 V. 31	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 045 V. 32	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	PR	AM	AM	AM
KEY-S 045 V.33	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	PR	AM	AM
KEY-S-045 V.34	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	PR	PR	AM	PR
KEY-S 045 V.35	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
KEY-S 045 V.36	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AZ	BR	VM	PR	BR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S-045 V.37	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	PR	PR	AM	AM	AM	PR
KEY-S-045 V.38	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	PR	PR	PR
KEY-S 046	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	P	P	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 046 V.01	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	P	P	
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR	CZ	CZ
KEY-S 046 V.02	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	P	P	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 046 V. 03	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	P	P	
	BR	C	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	AM	AM
KEY-S 046 V. 04	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	P	P	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AM	AM
KEY-S 046 V. 05	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	P	P	
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	PR	PR
KEY-S 046 V.06	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	P	P	
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	AM	PR
KEY-S-046 V.07	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	P	P	
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	PR	AM
KEY-S 047	P	P	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	
	PR	PR	BR	BR	PR	PR	VM	VM	PR	PR
KEY-S 048	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	
	BR	PR	VM	AZ	BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S 048 V. 01	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	
	VM	BR	PR	AZ	VM	VM	BR	BR	PR	PR
KEY-S 049	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	
	BR	PR	VM		BR		PR		VM	
KEY-S 050	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	
	BR	PR	VM		BR		PR		VM	
KEY-S 050 V.01	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	
	VM	BR	VD		VM		BR		VD	

KEY-S 055 V.02	PR		PR		PR		PR		AM	AM	
KEY-S 055 V.03	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		P	P	
	BR		VM		AZ		PR		PR	AM	
KEY-S 055 V.04	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		P	P	
	BR		VM		AZ		PR		AM	AM	
KEY-S 055 V.05	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		P	P	
	PR		PR		PR		PR		PR	PR	
KEY-S 055 V.06	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		P	P	
	BR		VM		AZ		PR		AM	PR	
Outras Configurações											
KEY-S 056	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL				
	PR		PR		PR		PR				
KEY-S 057	C----CL		C----CL		C----CL		P	P	P	P	
	BR		VM		AZ		BR	VM	AZ	PR	
KEY-S 057 V.01	C----CL		C----CL		C----CL		P	P	P	P	
	PR		PR		PR		AM	AM	AM	AM	
KEY-S 057 V. 02	C----CL		C----CL		C----CL		P	P	P	P	
	PR		PR		PR		PR	PR	PR	PR	
KEY-S 057 V. 03	C----CL		C----CL		C----CL		P	P	P	P	
	PR		PR		PR		PR	PR	AM	AM	
KEY-S 057 V. 04	C----CL		C----CL		C----CL		P	P	P	P	
	BR		VM		AZ		PR	PR	AM	AM	
KEY-S 057 V. 05	C----CL		C----CL		C----CL		P	P	P	P	
	BR		VM		AZ		AM	AM	AM	AM	
KEY-S 057 V. 06	C----CL		C----CL		C----CL		P	P	P	P	
	BR		VM		AZ		AM	AM	AM	PR	
KEY-S 057 V. 07	C----CL		C----CL		C----CL		P	P	P	P	
	BR		VM		AZ		PR	PR	PR	PR	
KEY-S 058	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL				
	BR		VM		AZ		PR				
KEY-S 059	P	P	P		C----C		C----C		C----C	TN	
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM	AZ
KEY-S 060	C----C		C----C		C----C		C----C				
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 060 V.01	C----C		C----C		C----C		C----C				
	BR	BR	PR	PR	VM	VM	AZ	AZ			
KEY-S 061	P								P	P	P
	PR								PR	PR	PR
KEY-S 062	C----C		C----C		C----C		C----C				
			AZ	PR	BR	PR	VM	PR			
KEY-S 062 V.01	C----C		C----C		C----C		C----C				
			AZ	AZ	BR	BR	VM	VM			
KEY-S 062 V.02	C----C		C----C		C----C		C----C				
			PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 063	C----C		C----C		C----C		P	P	P	TN	
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	BR	VM	AZ	PR	
KEY-S 063 V. 01	C----C		C----C		C----C		P	P	P	TN	
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	AZ	BR	VM	PR	
KEY-S 063 V.02	C----C		C----C		C----C		P	P	P	TN	

KEY-S-000 V.02	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AM	PR
KEY-S 064	P	C-----C		C-----C		C-----C		C-----C		P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 065			P	C-----C		C-----C		C-----C		P
			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 066	P	P	P		C-----C		C-----C		C-----C	
	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 067	C-----C		C-----C		C-----C		P	P	P	PN
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	PR	PR	PR	
KEY-S 068	C-----CL		C-----CL		C-----CL		C-----CL		C-----CL	
	BR		BR		BR		BR		BR	
KEY-S 068 V. 01	C-----CL		C-----CL		C-----CL		C-----CL		C-----CL	
	VM		VM		VM		VM		VM	
KEY-S 068 V. 02	C-----CL		C-----CL		C-----CL		C-----CL		C-----CL	
	AZ		AZ		AZ		AZ		AZ	
KEY-S 069	C-----C		C-----C		P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 070	P	P	P	C-----C		C-----C		C-----C		PN
	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-S-071	TN				C-----C		C-----C		C-----C	
	PR				PR	PR	PR	PR	PR	PR

A tabela de configurações acima representa os modelos de chaves de aferição de sobrepôr mais utilizadas no mercado. Porém, qualquer outra configuração pode ser fornecida mediante consulta a fábrica, tanto em relação ao posicionamento e quantidade dos polos de corrente e tensão quanto em relação a necessidade de cores diferenciadas para os polos de corrente e tensão.

P = Potencial C-----C = Corrente com curto circuito (tecla / tecla) C = Corrente Simples PA = Ponte de Amperimétrica TN = Tecla de Neutro PN = Ponte do Neutro C-----CL = Corrente com curto circuito (tecla / lâmina)

TP = TAMPA PRINCIPAL / TP. INF. = TAMPA TRASEIRA / INTERTRAV. = BARRA DE INTERTRAVAMENTO / P. AMP. = PONTE AMPERIMETRICA / ID. TECLA = IDENTIFICADOR DE TECLA / P. ENCAPS. = PARAFUSO ENCAPSULADO / PROT. TP = PROTETOR DE TP