



MODELOS

		POSICIONAMENTO DAS CHAVES FACA									
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
2 Chaves Faca											
KEY-S 001						C-----C					
						PR	PR				
KEY-S 002		C-----C									
		PR	PR								
KEY-S 003										C-----C	
										PR	PR
KEY-S 004						P	P				
						PR	PR				
KEY-S 004 V. 01						P	P				
						VM	VM				
KEY-S 005		P	P								
		PR	PR								
KEY-S 006										P	P
										PR	PR
3 Chaves Faca											
KEY-S 007		P	P	P							
		PR	PR	PR							
KEY-S 007 V.01		P	P	P							
		AZ	BR	VM							
KEY-S 008					P	P	P				
					PR	PR	PR				
KEY-S 009						P	P	P			
						PR	PR	PR			
KEY-S 010									P	P	P
									PR	PR	PR
4 Chaves Faca											
KEY-S 011		P	P	P	TN						
		PR	PR	PR	PR						
KEY-S 011 V.01		P	P	P	TN						
		AZ	BR	VM	PR						
KEY-S 012					P	P	P	TN			
					PR	PR	PR	PR			
KEY-S 013								P	P	P	TN
								PR	PR	PR	PR
KEY-S 014		C-----C		C-----C							
		PR	PR	PR	PR						
KEY-S 015				C-----C		C-----C					
				PR	PR	PR	PR				
KEY-S 016						C-----C		C-----C			
						PR	PR	PR	PR		
KEY-S 017								C-----C		C-----C	
								PR	PR	PR	PR
6 Chaves Faca											
KEY-S 018		P	P	P	P	P	P				
		PR	PR	PR	PR	PR	PR				
KEY-S 018 V.01		P	P	P	P	P	P				
		VM	VM	VM	VM	VM	VM				
KEY-S 019				P	P	P	P	P	P		
				PR	PR	PR	PR	PR	PR		
KEY-S 020						P	P	P	P	P	P
						PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 021		C-----C		C-----C		C-----C					
		PR	PR	PR	PR	PR	PR				
KEY-S 021 V.01		C-----C		C-----C		C-----C					
		AZ	AZ	BR	BR	VM	VM				
KEY-S 022				C-----C		C-----C		C-----C			
				PR	PR	PR	PR	PR	PR		
KEY-S 023						C-----C		C-----C		C-----C	
						PR	PR	PR	PR	PR	PR
7 Chaves Faca											
KEY-S 024		P	P	P				C-----C		C-----C	
		PR	PR	PR				PR	PR	PR	PR
KEY-S 025		C-----C		C-----C		P	P	P			
		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 026		P	P	P		C-----C		C-----C			
		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 027		C-----C		C-----C					P	P	P
		PR	PR	PR	PR				PR	PR	PR

8 Chaves Faca										
KEY-S 028	C----C		C----C		C----C				C----C	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR			PR	PR
KEY-S 029			C----C		C----C		C----C		C----C	
			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 030	C----C		C----C		C----C		C----C			
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR		
KEY-S 030 V.01	C----C		C----C		C----C		C----C			
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR		
KEY-S 030 V.02	C----C		C----C		C----C		C----C			
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR		
KEY-S 031	C----C				C----C		C----C		C----C	
	PR	PR			PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 032	P	P	P	P			P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR	PR
KEY-S 032 V.01	P	P	P	P			P	P	P	P
	AZ	BR	VM	PR			AZ	PR	AZ	PR
KEY-S 033	P	P	P	P	P	P	P	P		
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR		
KEY-S 034			P	P	P	P	P	P	P	P
			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 035	P	P	P	PN	P	P	P	TN		
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR		
9 Chaves Faca										
KEY-S 036		PN	C----C		C----C		C----C		C----C	
			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 037	C----C			PN	C----C		C----C		C----C	
	PR	PR			PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 038	C----C		C----C		C----C		C----C		PN	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR		
10 Chaves Faca										
KEY-S 039	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S 039 V.01	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S 039 V.02	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	BR	PR		VM	VM	BR	BR	PR	PR
KEY-S 039 V.03	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM
KEY-S 039 V.04	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	AZ	BR	VM		AZ	AZ	BR	BR	VM	VM
KEY-S 039 V.05	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	PR	AM	VM		PR	PR	AM	AM	VM	VM
KEY-S 039 V.06	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	VM	VM		PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 039 V.07	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	VM	VM		PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 039 V.08	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	VM	VM		PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 039 V.09	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	VM	VM		PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 039 V.10	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S 039 V. 11	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C	
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR
KEY-S 039 V.12	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C	
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR
KEY-S 039 V.13	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C	
	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM
KEY-S-039 V.14	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C	
	AZ	BR	VM		AZ	AZ	BR	BR	VM	VM
KEY-S 040	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	BR	PR	VM	AZ	BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S 040 V.01	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	VM	BR	PR	AZ	VM	VM	BR	BR	PR	PR
KEY-S 040 V.02	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	AZ	BR	VM	PR	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM
KEY-S 040 V.03	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	AZ	BR	VM	PR	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM
KEY-S 040 V.04	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	VM	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 040 V. 05	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	BR	AZ	VM	PR	BR	BR	AZ	AZ	VM	VM

KEY-S 040 V. 06	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 040 V. 07	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	VM	AZ	BR	PR	VM	VM	AZ	AZ	BR	BR
KEY-S 040 V. 08	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	VM	VM	VM	AZ	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 040 V. 09	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	BR	VM	AZ	PR	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ
KEY-S 040 V. 10	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	BR	PR	VM	PR	BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S 041	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S 041 V.01	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	AZ	BR	VM		AZ	AZ	BR	BR	VM	VM
KEY-S 041 V.02	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 041 V.03	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR
KEY-S 041 V.04	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	BR	AZ	VM		BR	BR	AZ	AZ	VM	VM
KEY-S 041 V. 05	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR
KEY-S 041 V06	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S 042	P	P	P		C----C	C----C	C----C			
	BR	PR	VM	BR	BR	PR	PR	VM	VM	PR
KEY-S 042 V.01	P	P	P		C----C	C----C	C----C			TN
	AZ	BR	VM	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR
KEY-S 042 V. 02	P	P	P		C----C	C----C	C----C			TN
	AZ	BR	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 042 V. 03	P	P	P		C----C	C----C	C----C			TN
	PR	PR	PR	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR
KEY-S 043					C----C	C----C	C----C	PN	P	P
	BR	BR	PR	PR	VM	VM	BR	BR	PR	VM
KEY-S 044					C----C	C----C	C----C			
	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR
KEY-S 044 V.01					C----C	C----C	C----C			
	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR
KEY-S 044 V. 02					C----C	C----C	C----C			
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 045	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 045 V. 01	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	AM	AM	AM	AM
KEY-S 045 V. 02	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	AM	AM	AM
KEY-S 045 V. 03	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
KEY-S 045 V. 04	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	AZ	PR	AM	AM	AM	AM
KEY-S 045 V. 05	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	AM	AM	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 045 V. 06	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	BR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 045 V. 07	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 045 V. 08	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 045 V. 09	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	AM	AM	AM
KEY-S 045 V. 10	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM
KEY-S 045 V. 11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	AM	PR	PR	AM
KEY-S 045 V. 12	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	AM	AM	PR	AM
KEY-S 045 V. 13	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	BR	PR	AM	AM	AM	AM
KEY-S 045 V. 14	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 045 V. 15	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	AM	PR	AM	AM

KEY-S 045 V. 16	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	AM	AM	AM	PR
KEY-S 045 V. 17	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	PR	AM	AM	AM
KEY-S 045 V. 18	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	AM	AM	AM	AM	PR	PR	PR	PR
KEY-S 045 V. 19	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	VM	PR	VM	PR	VM	PR	AM	AM	AM	AM
KEY-S 045 V. 20	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	PR	AM	AM
KEY-S 045 V. 21	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	VM	PR	VM	PR	VM	PR	AM	PR	AM	AM
KEY-S 045 V. 22	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	PR	AM	PR
KEY-S 045 V. 23	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	PR	PR	AM	PR	AM	PR
KEY-S 045 V. 24	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	PR
KEY-S 045 V. 25	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	AM	AM	PR	AM	AM	AM	PR	PR
KEY-S 045 V. 26	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	AM	AM	AM	PR	PR
KEY-S 045 V. 27	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	BR	VM	AZ	PR	PR	PR
KEY-S 045 V. 28	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	PR	AM	AM	PR
KEY-S 045 V. 29	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	AM	PR	PR
KEY-S 045 V. 30	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	PR	VM	AZ	BR	PR	VM	AZ	PR	PR
KEY-S 045 V. 31	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 045 V. 32	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	PR	AM	AM	AM
KEY-S 045 V.33	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	PR	AM	AM
KEY-S 046	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 046 V.01	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR	CZ	CZ
KEY-S 046 V.02	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 046 V. 03	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	AM	AM
KEY-S 046 V. 04	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AM	AM
KEY-S 046 V. 05	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	PR	PR
KEY-S 047	P	P	C----C		C----C		C----C		C----C	
	PR	PR	BR	BR	PR	PR	VM	VM	PR	PR
KEY-S 048	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	BR	PR	VM	AZ	BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S 048 V. 01	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C	
	VM	BR	PR	AZ	VM	VM	BR	BR	PR	PR
KEY-S 049	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL	
	BR	PR	VM		BR		PR		VM	
KEY-S 050	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL	
	BR	PR	VM		BR		PR		VM	
KEY-S 050 V.01	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL	
	VM	BR	VD		VM		BR		VD	
KEY-S 050 V.02	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL	
	VM	BR	MR		VM		BR		MR	
KEY-S 050 V.03	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL	
	BR	PR	VM		BR		PR		VM	
KEY-S 050 V.04	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL	
	VM	BR	PR		VM		BR		PR	
KEY-S 050 V.05	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL	
	BR	PR	VM		BR		PR		VM	
KEY-S 050 V.06	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL	
	BR	PR	VM		BR		PR		VM	
KEY-S 050 V.07	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL	
	BR	PR	VM		BR		PR		VM	

KEY-S 050 V. 08	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL
	VM	BR	MR		VM	BR	MR
KEY-S 050 V.09	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL
	VM	BR	VD		VM	BR	VD
KEY-S 050 V.10	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL
	VM	PR	BR		VM	PR	BR
KEY-S 050 V.11	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL
	VM	BR	VD		VM	BR	VD
KEY-S-050 V.12	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL
	BR	PR	VM		BR	PR	VM
KEY-S-050 V.13	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL
	BR	PR	VM		BR	PR	VM
KEY-S 051	P	P	P	TN	C----CL	C----CL	C----CL
	BR	PR	VM	AZ	BR	PR	VM
KEY-S 052	P	P	P	TN	C----CL	C----CL	C----CL
	BR	PR	VM	AZ	BR	PR	VM
KEY-S 053	P	P	P	C----CL	C----CL	C----CL	P
	BR	PR	VM	BR	PR	VM	PR
KEY-S 054	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL
	VM	BR	PR		VM	BR	PR
KEY-S 054 V. 01	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL
	BR	PR	VM		BR	PR	VM
KEY-S 055	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P
	BR		VM	AZ	PR	AM	AM
KEY-S 055 V.01	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P
	BR		VM	AZ	PR	PR	PR
KEY-S 055 V.02	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P
	PR		PR	PR	PR	AM	AM
KEY-S 055 V.03	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P
	BR		VM	AZ	PR	PR	AM
KEY-S 055 V.04	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P
	BR		VM	AZ	PR	AM	AM
KEY-S 055 V.05	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P
	PR		PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 055 V.06	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P
	BR		VM	AZ	PR	AM	PR
Outras Configurações							
KEY-S 056		C----CL	C----CL	C----CL	C----CL		
		PR	PR	PR	PR		
KEY-S 057	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	P
	BR		VM	AZ	BR	VM	AZ
KEY-S 057 V.01	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	P
	PR		PR	PR	AM	AM	AM
KEY-S 057 V. 02	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	P
	PR		PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 057 V. 03	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	P
	PR		PR	PR	PR	PR	AM
KEY-S 057 V. 04	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	P
	BR		VM	AZ	PR	PR	AM
KEY-S 057 V. 05	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	P
	BR		VM	AZ	AM	AM	AM
KEY-S 057 V. 06	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	P
	BR		VM	AZ	AM	AM	AM
KEY-S 057 V. 07	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	P
	BR		VM	AZ	PR	PR	PR
KEY-S 058	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL		
	BR		VM	AZ	PR		
KEY-S 059	P	P	P	C----C	C----C	C----C	TN
	BR	PR	VM	BR	PR	PR	VM
KEY-S 060		C----C	C----C	C----C	C----C		
		PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 060 V.01		C----C	C----C	C----C	C----C		
		BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-S 061	P					P	P
	PR					PR	PR
KEY-S 062			C----C	C----C	C----C		
			AZ	PR	BR	PR	VM
KEY-S 062 V.01			C----C	C----C	C----C		
			AZ	AZ	BR	BR	VM
KEY-S 062 V.02			C----C	C----C	C----C		
			PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 063	C----C	C----C	C----C	C----C	P	P	TN

	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	BR	VM	AZ	PR
KEY-S 063 V. 01	C-----C		C-----C		C-----C		P	P	P	TN
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	AZ	BR	VM	PR
KEY-S 064	P	C-----C		C-----C		C-----C		C-----C		P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 065			P	C-----C		C-----C		C-----C		P
			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 066	P	P	P	C-----C		C-----C		C-----C		
	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-S 067	C-----C		C-----C		C-----C		P	P	P	PN
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	PR	PR	PR	
KEY-S 068	C-----CL		C-----CL		C-----CL		C-----CL		C-----CL	
	BR		BR		BR		BR		BR	
KEY-S 068 V. 01	C-----CL		C-----CL		C-----CL		C-----CL		C-----CL	
	VM		VM		VM		VM		VM	
KEY-S 068 V. 02	C-----CL		C-----CL		C-----CL		C-----CL		C-----CL	
	AZ		AZ		AZ		AZ		AZ	
KEY-S 069	C-----C		C-----C		P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR

A tabela de configurações acima representa os modelos de chaves de aferição de sobrepôr mais utilizadas no mercado. Porém, qualquer outra configuração pode ser fornecida mediante consulta a fábrica, tanto em relação ao posicionamento e quantidade dos polos de corrente e tensão quanto em relação a necessidade de cores diferenciadas para os polos de corrente e tensão.

P = Potencial C-----C = Corrente com curto circuito (tecla / tecla) C = Corrente Simples PA = Ponte de Amperimétrica TN = Tecla de Neutro PN = Ponte do Neutro C-----CL = Corrente com curto circuito (tecla / lâmina)