

KEY-S 012				P	P	P	TN					PRETA	0668-001	N
				PR	PR	PR	PR							
KEY-S 013							P	P	P	TN		PRETA	0668-001	N
							PR	PR	PR	PR				
KEY-S 014		C-----C		C-----C								PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR										
KEY-S 015				C-----C		C-----C						PRETA	0668-001	N
				PR	PR	PR	PR							
KEY-S 016						C-----C		C-----C				PRETA	0668-001	N
						PR	PR	PR	PR					
KEY-S 017								C-----C		C-----C		PRETA	0668-001	N
								PR	PR	PR	PR			
6 Chaves Faca														
KEY-S 018	P	P	P	P	P	P						PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR								
KEY-S 018 V.01	P	P	P	P	P	P						PRETA	0668-001	N
	VM	VM	VM	VM	VM	VM								
KEY-S 019				P	P	P	P	P	P			PRETA	0668-001	N
				PR	PR	PR	PR	PR	PR					
KEY-S 020						P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
						PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 021		C-----C		C-----C		C-----C						PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR								
KEY-S 021 V.01		C-----C		C-----C		C-----C						PRETA	0668-001	N
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM								
KEY-S-021 V.02		C-----C		C-----C		C-----C						PRETA	0668-001	N
	VM	VM	BR	BR	PR	PR								
KEY-S 022				C-----C		C-----C		C-----C				PRETA	0668-001	N
				PR	PR	PR	PR	PR	PR					
KEY-S 023						C-----C		C-----C		C-----C		PRETA	0668-001	N
						PR	PR	PR	PR	PR	PR			
7 Chaves Faca														
KEY-S 024	P	P	P					C-----C		C-----C		PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR					PR	PR	PR	PR			
KEY-S 025		C-----C		C-----C		P	P	P				PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR						
KEY-S 026	P	P	P		C-----C		C-----C					PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR							

KEY-S 027	C----C		C----C					P	P	P	PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR				PR	PR	PR			
8 Chaves Faca													
KEY-S 028	C----C		C----C		C----C				C----C		PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR			PR	PR			
KEY-S 029			C----C		C----C		C----C		C----C		PRETA	0668-001	N
			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 030	C----C		C----C		C----C		C----C				PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR					
KEY-S 030 V.01	C----C		C----C		C----C		C----C				PRETA	0668-001	N
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR					
KEY-S 030 V.02	C----C		C----C		C----C		C----C				PRETA	0668-001	N
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR					
KEY-S-030 V.03	C----C		C----C		C----C		C----C		PN		PRETA	0668-001	N
	MR	MR	CZ	CZ	PR	PR	AZ	AZ					
KEY-S 031	C----C				C----C		C----C		C----C		PRETA	0668-001	N
	PR	PR			PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 032	P	P	P	P			P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR	PR			
KEY-S 032 V.01	P	P	P	P			P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	AZ	BR	VM	PR			AZ	PR	AZ	PR			
KEY-S 033	P	P	P	P	P	P	P	P			PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR					
KEY-S 034			P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 035	P	P	P	PN	P	P	P	TN			PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR					
9 Chaves Faca													
KEY-S 036		PN	C----C		C----C		C----C		C----C		PRETA	0668-001	N
			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 037	C----C			PN	C----C		C----C		C----C		PRETA	0668-001	N
	PR	PR			PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 038	C----C		C----C		C----C		C----C		PN		PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR					
10 Chaves Faca													
KEY-S 039	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C		PRETA	0668-001	N
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM			
KEY-S 039 V.01	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C		PRETA	0668-029	0667-A-002
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM			

KEY-S 039 V.02	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				PRETA	0668-009	N
	VM	BR	PR		VM VM	BR BR	PR PR						
KEY-S 039 V.03	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				PRETA	0668-001	N
	PR	BR	VM		PR PR	BR BR	VM VM						
KEY-S 039 V.04	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				PRETA	0668-001	N
	AZ	BR	VM		AZ AZ	BR BR	VM VM						
KEY-S 039 V.05	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				TRANSP.	0668-027	0667-A-004
	PR	AM	VM		PR PR	AM AM	VM VM						
KEY-S 039 V.06	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				TRANSP.	0668-027	0667-A-001
	VM	VM	VM		PR PR	PR PR	PR PR						
KEY-S 039 V.07	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				PRETA	0668-001	0667-A-002
	VM	VM	VM		PR PR	PR PR	PR PR						
KEY-S 039 V.08	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				PRETA		
	VM	VM	VM		PR PR	PR PR	PR PR						
KEY-S 039 V.09	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				TRANSP.	0668-029	0667-A-001
	VM	VM	VM		PR PR	PR PR	PR PR						
KEY-S 039 V.10	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				PRETA	0668-001	0667-A-002
	BR	PR	VM		BR BR	PR PR	VM VM						
KEY-S-039 V.11	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				PRETA	0668-001	N
	VM	AZ	BR		VM VM	AZ AZ	BR BR						
KEY-S 039 V.12	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				TRANSP.	0668-001	0667-A-001
	VM	AZ	BR		VM VM	AZ AZ	BR BR						
KEY-S 039 V.13	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				PRETA	0668-029	0667-A-002
	PR	BR	VM		PR PR	BR BR	VM VM						
KEY-S-039 V.14	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				TRANSP.	0668-029	0667-A-001
	AZ	BR	VM		AZ AZ	BR BR	VM VM						
KEY-S 039 V. 15	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				PRETA	0668-001	0667-B-002
	VM	AZ	BR		VM VM	AZ AZ	BR BR						
KEY-S-039 V.16	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				TRANSP.	0668-001	0667-A-001
	PR	BR	VM		PR PR	BR BR	VM VM						
KEY-S-039 V.17	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				PRETA	0668-001	N
	AZ	VM	BR		AZ AZ	VM VM	BR BR						
KEY-S-039 V.18	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				PRETA	0668-001	0667-A-002
	AZ	BR	VM		AZ AZ	BR BR	VM VM						
KEY-S-039 V.19	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				PRETA	0668-001	N
	PR	VM	BR		PR PR	VM VM	BR BR						
KEY-S-039 V.20	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				PRETA	0668-021	0667-B-002
	PR	BR	VM		PR PR	BR BR	VM VM						

KEY-S 040 V. 07	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C					PRETA	0668-001	N
	VM	AZ	BR	PR	VM	VM	AZ	AZ	BR	BR				
KEY-S 040 V. 08	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C					PRETA	0668-001	N
	VM	VM	VM	AZ	PR	PR	PR	PR	PR	PR				
KEY-S 040 V. 09	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C					PRETA	0668-001	N
	BR	VM	AZ	PR	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ				
KEY-S 040 V. 10	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C					PRETA	0668-001	N
	BR	PR	VM	PR	BR	BR	PR	PR	VM	VM				
KEY-S 040 V.11	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C					PRETA	0668-001	0667-A-002
	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR				
KEY-S-040 V.12	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C					TRANSP.	0668-029	0667-A-001
	VM	AZ	BR	PR	VD	VD	AM	AM	MR	MR				
KEY-S 040 V13	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C					PRETA	0668-001	0667-A-002
	BR	PR	VM	AZ	BR	BR	PR	PR	VM	VM				
KEY-S-040 V.14	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C					PRETA	0668-001	N
	BR	VM	AZ	PR	BR	PR	VM	PR	AZ	PR				
KEY-S-040 V.15	P	P	P	P	C----C	C----C	C----C					PRETA	0668-029	0667-A-002
	AM	AZ	VM	BR	AM	AM	AZ	AZ	VM	VM				
KEY-S 041	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C					PRETA	0668-001	N
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM				
KEY-S 041 V.01	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C					PRETA	0668-001	N
	AZ	BR	VM		AZ	AZ	BR	BR	VM	VM				
KEY-S 041 V.02	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C					PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR	PR				
KEY-S 041 V.03	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C					PRETA	0668-001	N
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR				
KEY-S 041 V.04	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C					PRETA	0668-001	N
	BR	AZ	VM		BR	BR	AZ	AZ	VM	VM				
KEY-S 041 V. 05	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C					PRETA	0668-001	N
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR				
KEY-S 041 V06	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C					PRETA	0668-001	0667-A-002
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM				
KEY-S-041 V.07	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C					PRETA	0668-001	0667-A-002
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR				
KEY-S 042	P	P	P	C----C	C----C	C----C	TN					PRETA	0668-001	0667-A-002
	BR	PR	VM	BR	BR	PR	PR	VM	VM	PR				
KEY-S 042 V.01	P	P	P	C----C	C----C	C----C	TN					PRETA	0668-001	0667-A-002
	AZ	BR	VM	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR				

KEY-S 045 V. 08	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 045 V. 09	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	AM	AM	AM			
KEY-S 045 V. 10	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM			
KEY-S 045 V. 11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	AM	PR	PR	AM			
KEY-S 045 V. 12	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	AM	AM	PR	AM			
KEY-S 045 V. 13	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR	VM	AZ	PR	BR	PR	AM	AM	AM	AM			
KEY-S 045 V. 14	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR	VM	AZ	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 045 V. 15	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	AM	PR	AM	AM			
KEY-S 045 V. 16	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	AM	AM	AM	PR			
KEY-S 045 V. 17	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	PR	AM	AM	AM			
KEY-S 045 V. 18	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	AM	AM	AM	AM	AM	AM	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 045 V. 19	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	VM	PR	VM	PR	VM	PR	AM	AM	AM	AM			
KEY-S 045 V. 20	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	PR	AM	AM			
KEY-S 045 V. 21	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	VM	PR	VM	PR	VM	PR	AM	PR	AM	AM			
KEY-S 045 V. 22	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	PR	AM	PR			
KEY-S 045 V. 23	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR	VM	AZ	PR	PR	PR	AM	PR	AM	PR			
KEY-S 045 V. 24	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	PR			
KEY-S 045 V. 25	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	AM	AM	AM	AM	PR	AM	AM	AM	PR	PR			
KEY-S 045 V. 26	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR	PR	AM	AM	AM	PR	PR			

KEY-S 046 V. 05	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	PRETA	0668-001	N
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 046 V.06	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	PRETA	0668-001	N
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	AM	PR			
KEY-S-046 V.07	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	PRETA	0668-001	N
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	PR	AM			
KEY-S 047	P	P	C----C		C----C		C----C		C----C		PRETA	0668-001	N
	PR	PR	BR	BR	PR	PR	VM	VM	PR	PR			
KEY-S 048	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C		PRETA	0668-001	N
	BR	PR	VM	AZ	BR	BR	PR	PR	VM	VM			
KEY-S 048 V. 01	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C		PRETA	0668-009	0667-A-002
	VM	BR	PR	AZ	VM	VM	BR	BR	PR	PR			
KEY-S 049	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		PRETA	0668-001	N
	BR	PR	VM		BR		PR		VM				
KEY-S 050	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		PRETA	0668-001	N
	BR	PR	VM		BR		PR		VM				
KEY-S 050 V.01	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		PRETA	0668-009	0667-A-003
	VM	BR	VD		VM		BR		VD				
KEY-S 050 V.02	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		PRETA	0668-029	0667-A-001
	VM	BR	MR		VM		BR		MR				
KEY-S 050 V.03	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		PRETA	0668-021	0667-B-002
	BR	PR	VM		BR		PR		VM				
KEY-S 050 V.04	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		PRETA	0668-001	0667-A-002
	VM	BR	PR		VM		BR		PR				
KEY-S 050 V.05	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		TRANSP.	0668-009	0667-A-001
	BR	PR	VM		BR		PR		VM				
KEY-S 050 V.06	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		TRANSP.	0668-027 CEEE	0667-A-001
	BR	PR	VM		BR		PR		VM				
KEY-S 050 V.07	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		PRETA	0668-001	0667-A-002
	BR	PR	VM		BR		PR		VM				
KEY-S 050 V. 08	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		PRETA	0668-029	0667-A-002
	VM	BR	MR		VM		BR		MR				
KEY-S 050 V.09	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		PRETA	0668-001	N
	VM	BR	VD		VM		BR		VD				
KEY-S 050 V.10	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		PRETA	0668-001	0667-01
	VM	PR	BR		VM		PR		BR				
KEY-S 050 V.11	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		TRANSP.	0668-027	0667-A-001
	VM	BR	VD		VM		BR		VD				

KEY-S-050 V.12	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL	PRETA	0668-027	0667-A-002
	BR	PR	VM		BR	PR	VM			
KEY-S-050 V.13	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL	TRANSP.	0668-001	0667-A-001
	BR	PR	VM		BR	PR	VM			
KEY-S-050 V.14	P	P	P	P	C----CL	C----CL	C----CL	PRETA	0668-029	0667-B-002
	AM	AZ	VM	BR	AM	AZ	VM			
KEY-S-050 V.15	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL	PRETA	0668-001	0667-A-002
	AZ	BR	VM		AZ	BR	VM			
KEY-S-050 V.16	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL	TRANSP.	0668-009	0667-A-001
	BR	PR	VM		BR	PR	VM			
KEY-S-050 V.17	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL	PRETA	0668-021	0667-A-002
	BR	PR	VM		BR	PR	VM			
KEY-S-050 V.18	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL	PRETA	0668-001	N
	VM	AZ	BR		VM	AZ	BR			
KEY-S 051	P	P	P	TN	C----CL	C----CL	C----CL	PRETA	0668-001	N
	BR	PR	VM	AZ	BR	PR	VM			
KEY-S 052	P	P	P	TN	C----CL	C----CL	C----CL	PRETA	0668-001	N
	BR	PR	VM	AZ	BR	PR	VM			
KEY-S 053	P	P	P	C----CL	C----CL	C----CL	P	PRETA	0668-001	N
	BR	PR	VM	BR	PR	VM	PR			
KEY-S 054	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL	PRETA	0668-029	0667-C-001
	VM	BR	PR		VM	BR	PR			
KEY-S 054 V. 01	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL	PRETA	0668-001	0667-C-001
	BR	PR	VM		BR	PR	VM			
KEY-S-054 V.02	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL	PRETA	0668-029	0667-C-001
	BR	PR	VM		BR	PR	VM			
KEY-S 055	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR		VM	AZ	PR	AM	AM			
KEY-S 055 V.01	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR		VM	AZ	PR	PR	PR			
KEY-S 055 V.02	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	PRETA	0668-001	N
	PR		PR	PR	PR	AM	AM			
KEY-S 055 V.03	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR		VM	AZ	PR	PR	AM			
KEY-S 055 V.04	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR		VM	AZ	PR	AM	AM			
KEY-S 055 V.05	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	PRETA	0668-001	N
	PR		PR	PR	PR	PR	PR			

KEY-S 055 V.06	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		P	P	PRETA	0668-001	N
	BR		VM		AZ		PR		AM	PR			
Outras Configurações													
KEY-S 056	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL				PRETA	0668-001	N
		PR		PR		PR		PR					
KEY-S 057	C----CL		C----CL		C----CL		P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR		VM		AZ		BR	VM	AZ	PR			
KEY-S 057 V.01	C----CL		C----CL		C----CL		P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	PR		PR		PR		AM	AM	AM	AM			
KEY-S 057 V. 02	C----CL		C----CL		C----CL		P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	PR		PR		PR		PR	PR	PR	PR			
KEY-S 057 V. 03	C----CL		C----CL		C----CL		P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	PR		PR		PR		PR	PR	AM	AM			
KEY-S 057 V. 04	C----CL		C----CL		C----CL		P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR		VM		AZ		PR	PR	AM	AM			
KEY-S 057 V. 05	C----CL		C----CL		C----CL		P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR		VM		AZ		AM	AM	AM	AM			
KEY-S 057 V. 06	C----CL		C----CL		C----CL		P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR		VM		AZ		AM	AM	AM	PR			
KEY-S 057 V. 07	C----CL		C----CL		C----CL		P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	BR		VM		AZ		PR	PR	PR	PR			
KEY-S 058	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL				PRETA	0668-001	N
	BR		VM		AZ		PR						
KEY-S 059	P	P	P	C----C	C----C	C----C	C----C	TN			PRETA	0668-001	N
	BR	PR	VM	BR	BR	PR	PR	VM	VM	AZ			
KEY-S 060	C----C		C----C		C----C		C----C				PRETA	0668-001	N
		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 060 V.01	C----C		C----C		C----C		C----C				PRETA	0668-001	N
	BR	BR	PR	PR	VM	VM	AZ	AZ					
KEY-S 061	P						P	P	P		PRETA	0668-001	N
	PR						PR	PR	PR				
KEY-S 062	C----C		C----C		C----C		C----C				PRETA	0668-001	N
			AZ	PR	BR	PR	VM	PR					
KEY-S 062 V.01	C----C		C----C		C----C		C----C				PRETA	0668-001	N
			AZ	AZ	BR	BR	VM	VM					
KEY-S 062 V.02	C----C		C----C		C----C		C----C				PRETA	0668-001	N
			PR	PR	PR	PR	PR	PR					

KEY-S 063	C----C		C----C		C----C		P	P	P	TN	PRETA	0668-001	N
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	BR	VM	AZ	PR			
KEY-S 063 V. 01	C----C		C----C		C----C		P	P	P	TN	PRETA	0668-001	N
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	AZ	BR	VM	PR			
KEY-S-063 V.02	C----C		C----C		C----C		P	P	P	TN	PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AM	PR			
KEY-S-063 V.03	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AM	AM			
KEY-S-063 V.04	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-E-063 V.05	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	AZ	BR	VM			
KEY-S 064	P	C----C		C----C		C----C		C----C		P	PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 065			P	C----C		C----C		C----C		P	PRETA	0668-001	N
			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 066	P	P	P		C----C		C----C		C----C		PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 067	C----C		C----C		C----C		P	P	P	PN	PRETA	0668-001	N
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	PR	PR	PR				
KEY-S 068	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		PRETA	0668-001	N
	BR		BR		BR		BR		BR				
KEY-S 068 V. 01	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		PRETA	0668-001	N
	VM		VM		VM		VM		VM				
KEY-S 068 V. 02	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		PRETA	0668-001	N
	AZ		AZ		AZ		AZ		AZ				
KEY-S 069	C----C		C----C		P	P	P	P	P	P	PRETA	0668-001	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S 070	P	P	P	C----C		C----C		C----C		PN	TRANSP.	0668-027	667-001
	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR				
KEY-S-071	TN				C----C		C----C		C----C		PRETA	0668-001	N
	PR				PR	PR	PR	PR	PR	PR			
KEY-S-071 V.01	PN				C----C		C----C		C----C		TRANSP.	0668-001	0667-A-001
					VM	VM	AZ	AZ	BR	BR			
KEY-S-072	P	P	P	P			C----C		C----C		PRETA	0668-001	N
	VM	VM	VM	VM			PR	PR	PR	PR			

A tabela de configurações acima representa os modelos de chaves de aferição de sobrepôr mais utilizadas no mercado. Porém, qualquer outra configuração pode ser fornecida mediante consulta à fábrica, tanto em relação ao posicionamento e quantidade dos polos de corrente e tensão quanto em relação a necessidade de cores diferenciadas, intertravamento de polos, pontes amperimétricas, encapsulamento e ou identificação de terminais entre outros.

atrás de un cuadro, interconectando los polos, puentes amperimétricos, en disposición de un triángulo de corriente entre sí.

P = Potencial C-----C = Corrente com curto circuito (tecla / tecla) C = Corrente Simples PA = Ponte de Amperimétrica TN = Tecla de Neutro PN = Ponte do Neutro C-----CL = Corrente com curto circuito (tecla / lâmina)