



MODELOS

POSICIONAMENTO DAS CHAVES FACA

	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
2 Chaves Faca										
KEY-E 001	P	P								
	PR	PR								
KEY-E 001 V.01	P	P								
	VD	VD								
KEY-E-001 V.02	P	P								
	PR	PR								
KEY-E 002				P			P			
				PR			PR			
KEY-E 003		C----C								
		PR	PR							
KEY-E 004						C----C				
						PR	PR			
KEY-E 005								C----C		
								PR	PR	
4 Chaves Faca										
KEY-E 006	P	P	P							P
	PR	PR	PR							PR
KEY-E 006 V. 01	P	P	P							P
	VM	VM	VM							AZ
KEY-E-006 V.02	P	P	P							P
	BR	VM	AZ							PR
KEY-E 007	P	P							P	P
	PR	PR							PR	PR
KEY-E 008	P							P	P	P
	PR							PR	PR	PR
KEY-E 009			P	P	P	P				
			PR	PR	PR	PR				
KEY-E 010	P	P						C----C		
	PR	PR						PR	PR	
KEY-E-010 V.01	P	P						C----C		
	VM	VM						PR	PR	
KEY-E 011	P							C----C		P
	PR							PR	PR	PR
KEY-E 012		C----C		C----C						
		PR	PR	PR	PR					
KEY-E 013						C----C		C----C		
						PR	PR	PR	PR	
5 Chaves Faca										
KEY-E 014	P	P						P	P	P
	PR	PR						PR	PR	PR
KEY-E 015	P	P						C----C		P

	PR	PR						PR	PR	PR
KEY-E 016	P	C----C		P						P
	PR	PR	PR	PR						PR
KEY-E 017		C	C		C		C			P
		PR	PR		PR		PR			PR
KEY-E 018	C		C		C		C		C	
	PR		PR		PR		PR		PR	
6 Chaves Faca										
KEY-E 019	P	P	P	P					P	P
	PR	PR	PR	PR					PR	PR
KEY-E 020	P	P	P					P	P	P
	PR	PR	PR					PR	PR	PR
KEY-E 021				P	P	P	P	P	P	
				PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-E 021 V.01				P	P	P	P	P	P	
				VM	VM	VM	VM	VM	VM	
KEY-E 022	P					P	P	C----C		P
	PR					PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 023	P	P					C	C----C		P
	PR	PR					PR	PR	PR	PR
KEY-E 024	P					C----C		C----C		P
	PR					PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 025	C		C		C			C	C	C
	PR		PR		PR			PR	PR	PR
KEY-E 026		C----C			C----C			C----C		
		PR	PR		PR	PR		PR	PR	
KEY-E 027			C	C	C	C	C	C		
			PR	PR	PR	PR	PR	PR		
KEY-E 028				C----C		C----C		C----C		
				PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-E 028 V01				C----C		C----C		C----C		
				AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	
KEY-E-028 V.02				C----C		C----C		C----C		
				PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-E 029				C	C	C	C	C	C	
				PR	PR	PR	PR	PR	PR	
7 Chaves Faca										
KEY-E 030	P	P	P	P			P	P	P	
	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR	
KEY-E 031	P	P	P	P				P	P	P
	PR	PR	PR	PR				PR	PR	PR
KEY-E 032		P	P	P	P	P	P	P		
		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR		
KEY-E 033	P			P	P	P	P	P	P	
	PR			PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-E 034	P			P	P	P		P	P	P
	PR			PR	PR	PR		PR	PR	PR
KEY-E 035	P	P	P	P	P			C----C		

	PR	PR	PR	PR	PR			PR	PR	
KEY-E 036	P	P				C----C		P	P	P
	PR	PR				PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 037	P	C----C		P				P	P	P
	PR	PR	PR	PR				PR	PR	PR
KEY-E 038	P	P	C		C		C		P	P
	PR	PR	PR		PR		PR		PR	PR
KEY-E 039	P	P	P			C----C		C----C		
	PR	PR	PR			PR	PR	PR	PR	
KEY-E 040	P	P				C----C		C----C		P
	PR	PR				PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 041	P	C	C		C		C		P	P
	PR	PR	PR		PR		PR		PR	PR
8 Chaves Faca										
KEY-E 042	P	P	P	P	P			P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR
KEY-E 042 versão 01	P	P	P	P	P	P			P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR			PR	PR
KEY-E 043	P	P	P	P			P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR	PR
KEY-E 043 - V.01	P	P	P	P			P	P	P	P
	AZ	BR	VM	PR			AZ	PR	AZ	PR
KEY-E 044	P			P	P	P	P	P	P	P
	PR			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 045	P	P	P	P	P			C----C		P
	PR	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR
KEY-E 046	P	P	P			C----C		P	P	P
	PR	PR	PR			PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 047	P	P	P	P		C----C		C----C		
	PR	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR	
KEY-E-047 V.01	P	P	P	P		C----C		C----C		
	VM	VM	VM	VM		PR	PR	PR	PR	
KEY-E 048	P	P		C	C	C	C		P	P
	PR	PR		PR	PR	PR	PR		PR	PR
KEY-E 049	P	P		C----C		C----C			P	P
	PR	PR		PR	PR	PR	PR		PR	PR
KEY-E 050	P	C----C		P			P	C----C		P
	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR	PR
KEY-E 051			P	P	P	C----C		C----C		P
			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 052		C----C		C----C		C----C		P	P	
		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-E 053		C----C		C----C		C----C			P	P
		PR	PR	PR	PR	PR	PR		PR	PR
KEY-E 054	P		C	C----C		C----C		C----C		
	PR		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-E 055	C	C	C	C			C	C	C	C
	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR	PR

KEY-E 056		C	C	C	C	C	C	C	C	
		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-E 057		C----C		C----C		C----C		C----C		
		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-E 057 V. 01		C----C		C----C		C----C		C----C		
		AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR	
KEY-E-057 V.02		C----C		C----C		C----C		C----C		
		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-E 057 V. 03		C----C		C----C		C----C		C----C		
		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	
9 Chaves Faca										
KEY-E 058	P	P	P	P		P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 059	P	P		P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 060	P	P	P	P	P		C----C		C	P
	PR	PR	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR
KEY-E 061	P	P	P	P	P	C----C		C----C		
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-E 062	P	P	P	P		C----C		C----C		P
	PR	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 063	P	P		C----C		C----C		C----C		P
	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 064	C	C----C		C----C		C----C		C----C		
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	
10 Chaves Faca										
KEY-E 065	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 065 - V.01	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ
KEY-E 065 - V.02	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	AZ	VM	PR	BR	CZ	CZ	CZ	CZ	CZ
KEY-E 065 - V. 03	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	AZ
KEY-E 065 V. 04	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 065 V. 05	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	VM	AZ	BR	PR	VM	AZ	BR	PR	AM	AM
KEY-E 065 V. 06	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	VM	AZ	BR	PR	VM	AZ	BR	PR	CZ	CZ
KEY-E 065 V. 07	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	VM	AZ	BR	PR	VM	PR	CZ	CZ	CZ	CZ
KEY-E 065 V. 08	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM
KEY-E 065 - V.09	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AZ	BR	VM	PR	AZ	CZ	CZ	CZ	CZ	CZ
KEY-E 065 - V.10	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	VM	AZ	BR	PR	VM	CZ	CZ	CZ	CZ	CZ



KEY-E-065 V.35	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	PR	PR	PR	PR	PR	AZ	BR	VM	PR	PR
KEY-E-065 V.36	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E-065 V.37	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AZ	BR	VM	PR	AZ	BR	VM	PR	PR	PR	PR
KEY-E-065 V.38	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AZ	BR	VM	PR	BR	PR	PR	PR	AM	AM	AM
KEY-S-065 V.39	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM
KEY-E-065 V.40	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	VM	VM
KEY-E-065 V.41	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	AM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E-065 V.42	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	AZ	VM	PR	BR	AZ	VM	PR	PR	PR	PR
KEY-E-065 V.43	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	PR	AM	AM	AM	AM
KEY-E-065 V.44	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	BR	BR	AZ	VM	PR	AM	PR	AM	PR	PR
KEY-E-065 V.45	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	VM
KEY-E-065 V.46	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	VM	PR	VM	PR	PR
KEY-E-065 V.47	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AZ	BR	VM	PR	AM	PR	AM	AM	AM	AM	PR
KEY-E-065 V.48	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AZ	BR	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AM
KEY-E-065 V.49	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR	PR	PR	AM
KEY-E-065 V.50	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AZ	BR	VM	PR	AZ	BR	VM	PR	PR	PR	AM
KEY-E-065 V.51	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	PR	PR	AM
KEY-E-065 V.52	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	AM	AM	PR	AM	PR	PR	PR	PR	AM
KEY-E-065 V.53	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	PR	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
KEY-E-065 V.54	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	PR	AM	PR	PR	PR	AM	PR	AM	AM	AM
KEY-E-065 V.55	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	PR	AM	AM	PR	AM	AM	PR	PR	PR	PR
KEY-E-065 V.56	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	AM	PR	PR	PR	AM	PR	AM	AM	AM
KEY-E-065 V.57	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	PR	AM	PR	AM	PR	PR	PR	PR	AM	PR
KEY-E-065 V.58	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	AM	AM	AM	AM	AM	PR	AM	AM	AM	AM

KEY-E-065 V.59	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	PR	PR	AM	AM	PR	PR	PR	AM	PR
KEY-E-065 V.60	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	PR	AM	AM	PR	AM	AM	PR	AM	PR
KEY-E-065 V.61	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	AM	PR	PR	AM	PR	PR	AM	AM
KEY-E-065 V.62	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	AM	PR	AM	PR	AM	PR	PR	PR	AM
KEY-E-065 V.63	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AZ	BR	VM	PR	PR	PR	AM	AM	AM	AM
KEY-E-065 V.64	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AZ	BR	VM	PR	AM	AM	AM	AM	AM	AM
KEY-E-065 V.65	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	PR	AM	PR	AM	PR	PR	PR	PR
KEY-E-065 V.66	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	PR	AM	AM	AM	AM	PR	PR	PR
KEY-E-065 V.67	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	PR	AM	AM	AM	AM	AM	PR	PR
KEY-E-065 V.68	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	AM	PR	AM	AM	AM	AM	PR	PR	AM
KEY-E-065 V.69	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	PR	BR	PR	BR	PR	BR	PR	BR	PR
KEY-E-065 V.70	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
KEY-E-065 V.71	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	BR	BR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E-065 V.72	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AZ	BR	VM	PR	AZ	BR	VM	PR	BR	PR
KEY-E-065 V.73	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	AM	AM	AM	AM	PR	AM	AM
KEY-E-065 V.74	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	AM	AM	PR	PR	PR
KEY-E-065 V.75	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	AM	AM	AM	AM	PR	PR	PR
KEY-E-065 V.76	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	PR	PR	PR	AM	AM	PR	PR	PR
KEY-E-065 V.77	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	VM	VM	VM	VM
KEY-E-065 V.78	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	AM	PR	AM	AM	AM	AM	PR	AM	AM
KEY-E-065 V.79	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	AM	PR	AM	AM	AM	AM	PR	PR	PR
KEY-E-065 V.80	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	PR	PR	PR
KEY-E-065 V.81	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AZ	PR	AZ	PR	AZ	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E-065 V.82	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	AM	AM	AM	PR	PR	PR	PR	PR

KEY-E-065 V.83	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	AM	AM	AM	AM	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E-065 V.84	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	VM	VM	VM
KEY-E 066	C	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 067	P	P	P	P	P	P	P	C----C		P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E-067 V.01	P	P	P	P	P	P	P	C----C		P
	PR	PR	PR	PR	VM	VM	PR	PR	PR	VM
KEY-E 068	P	P	P	P	P	P	C	C----C		P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 069	P	P	P	P	P	C----C		C----C		P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 070	P	P	P	C----C		P	P	C----C		P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 071	P	C----C		P	P	P	P	C----C		P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 072	C----C		C----C		P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E-072 V.01	C----C		C----C		P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	VM	VM	VM	VM	VM	VM
KEY-E-072 V.02	C----C		C----C		P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	AM	AM	AM	AM	AM	AM
KEY-E-072 V.03	C----C		C----C		P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	VM	VM	VM	VM	VM	VM
KEY-E-072 V.04	C----C		C----C		P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 073	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 073 V01	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P
	VM	AZ	BR	VM	VM	AZ	AZ	BR	BR	PR
KEY-E 073 V02	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P
	BR	VM	AZ	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR
KEY-E 073 V. 03	P	P	P	C----C**		C----C**		C----C**		P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 073 V. 04	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P
	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AZ
KEY-E 073 V. 05	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P
	BR	PR	VM	BR	BR	PR	PR	VM	VM	AZ
KEY-E 073 V.06	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P
	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	VM
KEY-E-073 V.07	P	P	P	C----C		C----C		C----C		PN
	MA	CZ	PR	MA	MA	CZ	CZ	PR	PR	
KEY-E-073 V.08	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P
	AZ	BR	VM	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR
KEY-E-073 V.09	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P
	PR	PR	PR	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR



KEY-E-073 V.10	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	
	BR	PR	PR	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	
KEY-E-073 V.11	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	
	AM	AM	AM	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	AM	
KEY-E-073 V.12	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	
	AM	AM	AM	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	
KEY-E-073 V.13	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	
	AM	AM	PR	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	
KEY-E-073 V.14	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	
	AM	AM	AM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AM	
KEY-E-073 V.15	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	
	AZ	AZ	AZ	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AZ	
KEY-E-073 V.16	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-E-073 V.17	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	
	CZ	AM	VD	AZ	AZ	VM	VM	BR	BR	MA	
KEY-E-073 V.18	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	
	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-E-073 V.19	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	
	PR	PR	PR	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	
KEY-E-073 V.20	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	
	AZ	BR	VM	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	
KEY-E-073 V.21 SCREW SYSTEM	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-E-073 V.22	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	
	BR	BR	BR	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	BR	
KEY-E-073 V.23	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	
	AZ	BR	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-E-073 V.24	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	
	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	VM	
KEY-E-073 V.25	P	P	P	C----C		C----C		C----C		P	
	AM	AM	AM	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	AM	
KEY-E 074	P	C----C		P	C----C		P	C----C		P	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-E 075	P	P	C	C----C		C----C		C----C		P	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	
KEY-E 076	C----C			C----C		C----C		C----C		P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 076 - V.01	C----C			C----C		C----C		C----C		P	P
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR	CZ	CZ	
KEY-E 076 - V.02	C----C			C----C		C----C		C----C		P	P
	BR	BR	AZ	AZ	VM	VM	PR	PR	CZ	CZ	
KEY-E 076 - V.03	C----C			C----C		C----C		C----C		P	P
	VM	VM	AZ	AZ	BR	BR	PR	PR	CZ	CZ	
KEY-E 076 - V.04	C----C			C----C		C----C		C----C		P	P
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	AM	AM	





KEY-E 091	P	P	C----C		P	P	C----C		P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 092	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E-092 V.01	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	VM	VM	VM	VM
KEY-E-092 V.02	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AM	PR
KEY-E-092 V.03	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	VM
KEY-E-092 V.04	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	AM	PR	PR	PR
KEY-E-092 V.05	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR	PR	PR
KEY-E-092 V.06	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	AM	AM	PR	PR
KEY-E-092 V.07	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AM	AM	PR	PR
KEY-E-092 V.08	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	PR	PR	AM	AM
KEY-E-092 V.09	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	BR	VM	AZ	PR
KEY-E-092 V.10	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	AZ	BR	VM
KEY-E-092 V.11	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	BR	BR	BR	BR	BR	BR	VM	VM	VM	VM
KEY-E-092 V.12	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	AZ	VM	AZ	VM
KEY-E-092 V.13	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	AZ	BR	VM	PR
KEY-E-092 V.14	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	AZ	BR	VM
KEY-E-092 V.15	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	VM	VM	VM	VM
KEY-E-092 V.16	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	CZ	CZ	CZ	CZ
KEY-E-092 V.17	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	PR	PR
KEY-E-092 V.18	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AZ	BR	VM	PR
KEY-E-092 V.19	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR	PR	PR
KEY-E 093	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 093 V01	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 093 V.02	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	BR	VM	AZ	PR

KEY-E-093 V.03	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR	PR	PR
KEY-E-093 V.04	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	BR	VM	AZ	PR
KEY-E-093 V.05	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	AM	AM	AM	AM
KEY-E-093 V.06	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	AZ	BR	VM	PR
KEY-E 094	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P
	VM	VM	AZ	AZ	BR	BR	PR	PR	CZ	CZ
KEY-E 095	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	VM	AZ	BR	PR	VM	PR	CZ	CZ	CZ	CZ
KEY-E 096	C----C		C----C		C----C					
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM				
KEY-E-096 V.01	C----C		C----C		C----C					
	PR	PR	PR	PR	PR	PR				
KEY-E 097	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	PR	PR
KEY-E 097 V. 01	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	PR	AM	VM		PR	PR	AM	AM	VM	VM
KEY-E 097 V. 02	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR
KEY-E-097 V.03	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM
KEY-E-097 V.04	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	VM	VM	VM		PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E-097 V.05	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C	
	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM
KEY-E 098	P	P	P							
	PR	PR	PR							
KEY-E 099	P	P	C----C		C----C		C----C		C----C	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E-099 V.01	P	P	C----C		C----C		C----C		C----C	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 100	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL	
	VM	PR	BR		VM		PR		BR	
KEY-E 100 V.01	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL	
	VM	PR	BR		VM		PR		BR	
KEY-E 101	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		P	P
	BR		VM		AZ		PR		PR	AM
KEY-E 101 V. 01	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		P	P
	BR		VM		AZ		PR		PR	PR
KEY-E 101 V. 02	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		P	P
	BR		VM		AZ		PR		AM	AM
KEY-E 101 V. 03	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		P	P
	PR		PR		PR		PR		PR	PR
KEY-E 102	P	P	P	P	P	P			C----C	

	VM	VM	VM	VM	VM	VM			PR	PR
KEY-E 103	P	P	P	P						
	VM	BR	PR	AZ						
KEY-E 104	P	P	P	P	P	P	P	P	C----C	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E 105			C----C		C----C		P	P	P	P
			PR	PR	PR	PR	VM	VM	VM	VM
KEY-E-106	P	P	P	P	P	P	C----C		C----C	
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E-107	P	P	P	P	P				P	P
	PR	PR	PR	PR	PR				PR	PR
KEY-E-108	C----C		C----C		C----C		C----C		PN	
	MA	MA	CZ	CZ	PR	PR	AZ	AZ		
KEY-E-109	P	P	P	PN						
	MA	CZ	PR							
KEY-E-110	C----C		C----C		P		C----C		C----C	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E-111	P	P	P	P	P	P	P	P		
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR		
KEY-E-111 V.01	P	P	P	P	P	P	P	P		
	BR	AZ	BR	AZ	BR	AZ	BR	AZ		
KEY-E-112	P	P	P	P	P	P				
	VD	VM	BR	AZ	VD	AZ				
KEY-E-112 V.01	P	P	P	P	P	P				
	VD	AZ	VD	VM	BR	AZ				
KEY-E-113	C----C		C----C		C----C		C----C			
	AZ	AZ	VM	VM	BR	BR	AZ	AZ		
KEY-E-113 V.01	C----C		C----C		C----C		C----C			
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR		
KEY-E-114					P	P	P	P	P	P
					PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E-115	C----C		P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	AM	AM	AM	AM	AM	AM
KEY-E-115 V.01	C----C		P	P	P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E-116	P	P	C----C		C----C		C----C		P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E-117	P	P	P	PN	P	PN	C----C		C----C	
	VM	VM	VM		VM		PR	PR	PR	PR
KEY-E-118	C----C		C----C		P	P	P	P	P	P
	PR	PR	PR	PR	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ
KEY-E-119	C----C		C----C		C----C		P	P		
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR		
KEY-E-120	P	C----C		C----C		C----C		P	P	P
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR
KEY-E-121	C----C		C----C		C----C		P	P		
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	AM	AM		

KEY-E-122	P	P	P	P	P	P	P	P		
	CZ	CZ	CZ	CZ	AM	AM	AM	AM		
KEY-E-123	P	P	P	P	P	P	P	P		
	CZ	CZ	CZ	CZ	CZ	CZ	CZ	CZ		
KEY-E-124	C-----C		C-----C		C-----C		C-----C			
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM		
KEY-E-125	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	CZ	CZ	CZ	CZ	AM	AM	AM	AM	AM	AM
KEY-E-126	P	P	P	P	P	P	P	P		
	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM		

P = Potencial C-----C = Corrente com curto circuito, acionamento duplo (Tecla + Tecla) CL = Corrente com curto circuito, acionamento simples (Tecla + Lâmina) / (\*) Sem Garra ou lâmina na posição H / [www.konecny.com.br](http://www.konecny.com.br)