

KEY-S 011 V.01	P AZ	P BR	P VM	TN PR								0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
KEY-S-011 V.02	P VM	P BR	P PR	PN								0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
KEY-S 012				P PR	P PR	P PR	TN PR					0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
KEY-S 013							P PR	P PR	P PR	TN PR		0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
KEY-S 014	C----C PR PR		C----C PR PR									0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
KEY-S 015			C----C PR PR		C----C PR PR							0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
KEY-S 016				C----C PR PR		C----C PR PR						0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
KEY-S 017						C----C PR PR		C----C PR PR				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
6 Chaves Faca																		
KEY-S 018	P PR	P PR	P PR	P PR	P PR	P PR						0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
KEY-S 018 V.01	P VM	P VM	P VM	P VM	P VM	P VM						0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
KEY-S 019			P PR	P PR	P PR	P PR	P PR	P PR				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
KEY-S 020				P PR	P PR	P PR	P PR	P PR	P PR			0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
KEY-S 021	C----C PR PR		C----C PR PR		C----C PR PR							0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
KEY-S 021 V.01	C----C AZ AZ		C----C BR BR		C----C VM VM							0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
KEY-S-021 V.02	C----C VM VM		C----C BR BR		C----C PR PR							0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
KEY-S 022			C----C PR PR		C----C PR PR		C----C PR PR					0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
KEY-S 023				C----C PR PR		C----C PR PR		C----C PR PR				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
7 Chaves Faca																		

KEY-S 024	P	P	P				C----C	C----C				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR				PR	PR	PR	PR								
KEY-S 025	C----C	C----C	P	P	P							0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR											
KEY-S 026	P	P	P	C----C	C----C							0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR											
KEY-S 027	C----C	C----C					P	P	P			0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR									
8 Chaves Faca																		
KEY-S 028	C----C	C----C	C----C				C----C					0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR			PR	PR								
KEY-S 029			C----C	C----C	C----C	C----C						0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR								
KEY-S 030	C----C	C----C	C----C	C----C								0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR										
KEY-S 030 V.01	C----C	C----C	C----C	C----C								0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR										
KEY-S 030 V.02	C----C	C----C	C----C	C----C								0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR										
KEY-S-030 V.03	C----C	C----C	C----C	C----C	PN							0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	MR	MR	CZ	CZ	PR	PR	AZ	AZ										
KEY-S 031	C----C			C----C	C----C	C----C						0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR	PR									
KEY-S 032	P	P	P	P			P	P	P	P		0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR			PR	PR	PR	PR								
KEY-S 032 V.01	P	P	P	P			P	P	P	P		0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	AZ	BR	VM	PR			AZ	PR	AZ	PR								
KEY-S 033	P	P	P	P	P	P	P	P				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR										
KEY-S 034			P	P	P	P	P	P	P	P		0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR								
KEY-S 035	P	P	P	PN	P	P	P	TN				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR										
9 Chaves Faca																		
KEY-S 036		PN	C----C	C----C	C----C	C----C						0669-001	0668-001	N	N	N	N	N

			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S 037	C----C			PN	C----C		C----C		C----C		0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR			PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S 038	C----C		C----C		C----C		C----C		PN		0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR									
10 Chaves Faca																	
KEY-S 039	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C		0669-001	0668-001	N	N	S	N	N
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM							
KEY-S 039 V.01	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C		0669-001	0668-029	0667-A-002	N	S	N	N
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM							
KEY-S 039 V.02	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C		0669-001	0668-009	N	N	S	N	N
	VM	BR	PR		VM	VM	BR	BR	PR	PR							
KEY-S 039 V.03	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C		0669-001	0668-001	N	N	S	N	N
	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM							
KEY-S 039 V.04	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C		0669-001	0668-001	N	N	S	N	N
	AZ	BR	VM		AZ	AZ	BR	BR	VM	VM							
KEY-S 039 V.05	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C		0669-005	0668-027	0667-A-004	N	S	N	S
	PR	AM	VM		PR	PR	AM	AM	VM	VM							
KEY-S 039 V.06	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C		0669-005	0668-027	0667-A-001	N	S	S	S
	VM	VM	VM		PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S 039 V.07	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C		0669-001	0668-001	0667-A-002	N	S	N	N
	VM	VM	VM		PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S 039 V.08	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C		0669-005	0668-CEEE	0667-A-001	N	S	N	N
	VM	VM	VM		PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S 039 V.09	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C		0669-005	0668-029	0667-A-001	N	S	N	N
	VM	VM	VM		PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S 039 V.10	P	P	P	PN	C----C		C----C		C----C		0669-001	0668-001	0667-A-002	N	S	N	N
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM							
KEY-S-039 V.11	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C		0669-001	0668-001	N	N	S	N	N
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR							
KEY-S 039 V.12	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C		0669-005	0668-001	0667-A-001	N	S	N	S
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR							
KEY-S 039 V.13	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C		0669-001	0668-029	0667-A-002	N	S	N	N
	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM							
KEY-S-039 V.14	P	P	P	PN	C--C		C--C		C--C		0669-005	0668-031	0667-A-001	N	S	N	N

	AZ	BR	VM		AZ	AZ	BR	BR	VM	VM							
KEY-S-039 V.15	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				0669-001	0668-001	0667-B-002	N	S+S	N	N
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR							
KEY-S-039 V.16	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				0669-005	0668-001	0667-A-001	N	S	N	N
	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM							
KEY-S-039 V.17	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				0669-001	0668-001	N	N	S	N	N
	AZ	VM	BR		AZ	AZ	VM	VM	BR	BR							
KEY-S-039 V.18	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				0669-001	0668-001	0667-A-002	N	S	N	N
	AZ	BR	VM		AZ	AZ	BR	BR	VM	VM							
KEY-S-039 V.19	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				0669-001	0668-001	N	N	S	N	N
	PR	VM	BR		PR	PR	VM	VM	BR	BR							
KEY-S-039 V.20	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				0669-001	0668-021	0667-B-002	N	S	N	N
	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM							
KEY-S-039 V.21	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				0669-005	0668-001	0667-A-001	N	S	N	N
	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM							
KEY-S-039 V.22	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				0669-005	0668-029	0667-A-001	N	N	N	N
	VM	AZ	BR		VD	VD	AM	AM	MR	MR							
KEY-S-039 V.23	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				0669-001	0668-001	0667-A-002	N	S	N	N
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM							
KEY-S-039 V.24	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-001	0667-A-002	N	S	N	N
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR							
KEY-S-039 V.25	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-031	0667-A-001	N	S	N	N
	VM	VM	VM		PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S-039 V.26	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-029	0667-A-002	N	S	N	N
***	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM							
KEY-S-039 V.27	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				0669-005	0668-027	0667-A-004	N	S	N	S
	PR	AM	VM		PR	PR	AM	AM	VM	VM							
KEY-S-039 V.28	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-029	0667-B-002	N	S	N	N
	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM							
KEY-S-039 V.29	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				0669-005	0668-009	0667-A-001	N	S	N	N
	VM	BR	MR		VM	VM	BR	BR	MR	MR							
KEY-S-039 V.30	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-009	0667-B-002	N	S	N	N

	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM							
KEY-S-039 V.31	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-001	0667-A-002	N	S	N	N
	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM							
KEY-S-039 V.32	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C				0669-005	0668-001	0667-A-004	N	S	N	N
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM							
KEY-S-039 V.33	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				0669-001	0668-031	0667-A-001	N	S	N	N
	AZ	BR	VM		AZ	AZ	BR	BR	VM	VM							
KEY-S-039 V.34	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				0669-001	0668-001	0667-A-002	N	S	N	N
	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S-039 V.35	P	P	P	PN	C--C	C--C	C--C				0669-001	0668-001	0667-A-002	N	S	N	N
	PR	BR	VM		PR	PR	BR	BR	VM	VM							
KEY-S 040	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	PR	VM	AZ	BR	BR	PR	PR	VM	VM							
KEY-S 040 V.01	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	VM	BR	PR	AZ	VM	VM	BR	BR	PR	PR							
KEY-S 040 V.02	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	AZ	BR	VM	PR	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM							
KEY-S 040 V.03	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-001	0667-A-002	N	N	N	N
	AZ	BR	VM	PR	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM							
KEY-S 040 V.04	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	VM	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S 040 V. 05	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	AZ	VM	PR	BR	BR	AZ	AZ	VM	VM							
KEY-S 040 V. 06	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S 040 V. 07	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	VM	AZ	BR	PR	VM	VM	AZ	AZ	BR	BR							
KEY-S 040 V. 08	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	VM	VM	VM	AZ	PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S 040 V. 09	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ							
KEY-S 040 V. 10	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	PR	VM	PR	BR	BR	PR	PR	VM	VM							

KEY-S 040 V.11	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C					0669-001	0668-001	0667-A-002	N	S	N	N
	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S-040 V.12	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C					0669-005	0668-029	0667-A-001	N	N	N	N
	VM	AZ	BR	PR	VD	VD	AM	AM	MR	MR								
KEY-S 040 V13	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C					0669-001	0668-001	0667-A-002	N	S	N	N
	BR	PR	VM	AZ	BR	BR	PR	PR	VM	VM								
KEY-S-040 V.14	P	P	P	TN	C----C	C----C	C----C					0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	BR	PR	VM	PR	AZ	PR								
KEY-S-040 V.15	P	P	P	P	C----C	C----C	C----C					0669-001	0668-029	0667-A-002	N	S	N	N
	AM	AZ	VM	BR	AM	AM	AZ	AZ	VM	VM								
KEY-S 041	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C					0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM								
KEY-S 041 V.01	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C					0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	AZ	BR	VM		AZ	AZ	BR	BR	VM	VM								
KEY-S 041 V.02	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C					0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR	PR								
KEY-S 041 V.03	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C					0669-001	0668-001	N	N	S	N	N
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR								
KEY-S 041 V.04	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C					0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	AZ	VM		BR	BR	AZ	AZ	VM	VM								
KEY-S 041 V. 05	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C					0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR								
KEY-S 041 V06	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C					0669-001	0668-001	0667-A-002	N	N	N	N
	BR	PR	VM		BR	BR	PR	PR	VM	VM								
KEY-S-041 V.07	P	P	P	PN	C----C	C----C	C----C					0669-001	0668-001	0667-A-002	N	S	N	N
	VM	AZ	BR		VM	VM	AZ	AZ	BR	BR								
KEY-S 042	P	P	P	C----C	C----C	C----C	TN					0669-001	0668-001	0667-A-002	N	N	N	N
	BR	PR	VM	BR	BR	PR	PR	VM	VM	PR								
KEY-S 042 V.01	P	P	P	C----C	C----C	C----C	TN					0669-001	0668-001	0667-A-002	N	N	N	N
	AZ	BR	VM	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR								
KEY-S 042 V. 02	P	P	P	C----C	C----C	C----C	TN					0669-001	0668-001	0667-A-002	N	N	N	N
	AZ	BR	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR								
KEY-S 042 V. 03	P	P	P	C----C	C----C	C----C	TN					0669-001	0668-001	0667-A-002	N	N	N	N
	PR	PR	PR	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR								
KEY-S-042 V.04	P	P	P	C----C	C----C	C----C	PN					0669-001	0668-001	N	N	N	N	N

	MR	CZ	PR	MR	MR	CZ	CZ	PR	PR						
KEY-S-042 V.05	P	P	P	C----C	C----C	C----C		TN							
	VM	AZ	BR	VM	VM	AZ	AZ	BR	BR	PR	0669-001	0668-001	N	N	N
KEY-S-042 V.06	P	P	P	C----C	C----C	C----C		TN							
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	0669-001	0668-001	N	N	N
KEY-S 043	C----C	C----C	C----C	C----C	PN	P	P	P							
	BR	BR	PR	PR	VM	VM	BR	BR	PR	VM	0669-001	0668-001	N	N	N
KEY-S-043 V.01	C----C	C----C	C----C	C----C	P	P	P	P							
	BR	BR	BR	BR	BR	BR	VM	VM	VM	VM	0669-001	0668-001	0667-A-002	N	N
KEY-S 044	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C									
	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	0669-001	0668-001	N	N	N
KEY-S 044 V.01	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C									
	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	0669-001	0668-001	0667-A-002	N	N
KEY-S 044 V. 02	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C									
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	0669-001	0668-001	N	N	N
KEY-S 044 V.03	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C									
	PR	PR	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	0669-001	0668-001	0667-A-002	N	N
KEY-S-044 V.04	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C	C----C									
	VM	VM	BR	BR	PR	PR	AZ	AZ	VM	VM	0669-001	0668-001	N	N	N
KEY-S 045	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	0669-001	0668-001	N	N	N
KEY-S 045 V. 01	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	AM	AM	AM	AM	0669-001	0668-001	N	N	N
KEY-S 045 V. 02	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	AM	AM	AM	0669-001	0668-001	N	N	N
KEY-S 045 V. 03	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	0669-001	0668-001	N	N	N
KEY-S 045 V. 04	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
	BR	VM	AZ	PR	AZ	PR	AM	AM	AM	AM	0669-001	0668-001	N	N	N
KEY-S 045 V. 05	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
	AM	AM	AM	AM	PR	PR	PR	PR	PR	PR	0669-001	0668-001	N	N	N
KEY-S 045 V. 06	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
	BR	BR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	0669-001	0668-001	N	N	N
KEY-S 045 V. 07	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	0669-001	0668-001	0667-A-002	N	N

KEY-S 045 V. 08	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S 045 V. 09	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	AM	AM	AM							
KEY-S 045 V. 10	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM							
KEY-S 045 V. 11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	AM	PR	PR	AM							
KEY-S 045 V. 12	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	AM	AM	PR	AM							
KEY-S 045 V. 13	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	BR	PR	AM	AM	AM	AM							
KEY-S 045 V. 14	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S 045 V. 15	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	AM	PR	AM	AM							
KEY-S 045 V. 16	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	AM	AM	AM	PR							
KEY-S 045 V. 17	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	AM	AM	PR	AM	AM	AM							
KEY-S 045 V. 18	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	AM	AM	AM	AM	AM	AM	PR	PR	PR	PR							
KEY-S 045 V. 19	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	VM	PR	VM	PR	VM	PR	AM	AM	AM	AM							
KEY-S 045 V. 20	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	PR	AM	AM							
KEY-S 045 V. 21	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	VM	PR	VM	PR	VM	PR	AM	PR	AM	AM							
KEY-S 045 V. 22	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	PR	AM	PR							
KEY-S 045 V. 23	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	PR	PR	AM	PR	AM	PR							
KEY-S 045 V. 24	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	PR							
KEY-S 045 V. 25	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N

	AM	AM	AM	AM	PR	AM	AM	AM	PR	PR							
KEY-S 045 V. 26	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	AM	AM	AM	PR	PR							
KEY-S 045 V. 27	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	BR	VM	AZ	PR	PR	PR							
KEY-S 045 V. 28	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	PR	AM	AM	PR							
KEY-S 045 V. 29	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	AM	PR	PR							
KEY-S 045 V. 30	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	PR	VM	AZ	BR	PR	VM	AZ	PR	PR							
KEY-S 045 V. 31	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S 045 V. 32	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	PR	AM	AM	AM							
KEY-S 045 V.33	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	PR	AM	AM							
KEY-S-045 V.34	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	PR	PR	AM	PR							
KEY-S 045 V.35	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM							
KEY-S 045 V.36	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	AZ	BR	VM	PR	BR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S-045 V.37	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	PR	PR	AM	AM	AM	PR							
KEY-S-045 V.38	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	VM	AZ	PR	VM	PR	AM	PR	PR	PR							
KEY-S-045 V.39	P	P	P	PN	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	BR	VM		PR	BR	PR	BR	PR	BR							
KEY-S-045 V.40	P	P	P	PN	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	VM	BR	PR		VM	BR	VM	BR	VM	BR							
KEY-S-045 V.41	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ	AZ							
KEY-S 046	C-----C	C-----C	C-----C	C-----C	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N			
	PR	PR	PR	PR	PR	PR											

KEY-S 046 V.01	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	PR	CZ	CZ								
KEY-S 046 V.02	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	0669-001	0668-001	0667-A-002	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR								
KEY-S 046 V. 03	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	BR	C	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	AM	AM								
KEY-S 046 V. 04	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	AM	AM								
KEY-S 046 V. 05	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	PR	PR								
KEY-S 046 V.06	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	AM	PR								
KEY-S-046 V.07	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	PR	AM								
KEY-S-046 V.08	C----C		C----C		C----C		C----C		P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	AZ	AZ								
KEY-S 047	P	P	C----C		C----C		C----C		C----C		0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	PR	PR	BR	BR	PR	PR	VM	VM	PR	PR								
KEY-S 048	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C		0669-001	0668-001	N	N	S	N	N	N
	BR	PR	VM	AZ	BR	BR	PR	PR	VM	VM								
KEY-S 048 V. 01	P	P	P	TN	C----C		C----C		C----C		0669-001	0668-009	0667-A-002	N	S	N	N	N
	VM	BR	PR	AZ	VM	VM	BR	BR	PR	PR								
KEY-S 049	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	BR	PR	VM		BR		PR		VM									
KEY-S 050	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		0669-001	0668-001	N	N	S	N	N	N
	BR	PR	VM		BR		PR		VM									
KEY-S 050 V.01	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		0669-001	0668-009	0667-A-003	N	S	S	N	N
	VM	BR	VD		VM		BR		VD									
KEY-S 050 V.02	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		0669-001	0668-029	0667-A-001	N	S	N	N	N
	VM	BR	MR		VM		BR		MR									
KEY-S 050 V.03	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		0669-001	0668-021	0667-B-002	N	S	N	N	N
	BR	PR	VM		BR		PR		VM									
KEY-S 050 V.04	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		0669-001	0668-001	0667-A-002	N	S	N	N	N
	VM	BR	PR		VM		BR		PR									
KEY-S 050 V.05	P	P	P	PN	C----CL		C----CL		C----CL		0669-005	0668-009	0667-A-001	N	S	N	S	

	BR	PR	VM		BR		PR		VM							
KEY-S 050 V.06	P	P	P	PN	C-----CL	C-----CL	C-----CL									
	BR	PR	VM		BR		PR		VM	0669-005	0668-027 CEEE	0667-A-001	N	N	N	N
KEY-S 050 V.07	P	P	P	PN	C-----CL	C-----CL	C-----CL									
	BR	PR	VM		BR		PR		VM	0669-001	0668-001	0667-A-002	N	S	N	N
KEY-S 050 V. 08	P	P	P	PN	C-----CL	C-----CL	C-----CL									
	VM	BR	MR		VM		BR		MR	0669-001	0668-029	0667-A-002	N	S	N	N
KEY-S 050 V.09	P	P	P	PN	C-----CL	C-----CL	C-----CL									
	VM	BR	VD		VM		BR		VD	0669-001	0668-001	N	N	S	N	N
KEY-S 050 V.10	P	P	P	PN	C-----CL	C-----CL	C-----CL									
	VM	PR	BR		VM		PR		BR	0669-001	0668-001	0667-01	N	S	N	N
KEY-S 050 V.11	P	P	P	PN	C-----CL	C-----CL	C-----CL									
	VM	BR	VD		VM		BR		VD	0669-005	0668-027	0667-A-001	N	S	N	N
KEY-S-050 V.12	P	P	P	PN	C-----CL	C-----CL	C-----CL									
	BR	PR	VM		BR		PR		VM	0669-001	0668-027	0667-A-002	N	S	N	N
KEY-S-050 V.13	P	P	P	PN	C-----CL	C-----CL	C-----CL									
	BR	PR	VM		BR		PR		VM	0669-005	0668-001	0667-A-001	N	S	N	N
KEY-S-050 V.14	P	P	P	P	C-----CL	C-----CL	C-----CL									
	AM	AZ	VM	BR	AM		AZ		VM	0669-001	0668-029	0667-B-002	N	S	N	N
KEY-S-050 V.15	P	P	P	PN	C-----CL	C-----CL	C-----CL									
	AZ	BR	VM		AZ		BR		VM	0669-001	0668-001	0667-A-002	N	S	N	N
KEY-S-050 V.16	P	P	P	PN	C-----CL	C-----CL	C-----CL									
	BR	PR	VM		BR		PR		VM	0669-005	0668-009	0667-A-001	N	S	N	N
KEY-S-050 V.17	P	P	P	PN	C-----CL	C-----CL	C-----CL									
	BR	PR	VM		BR		PR		VM	0669-001	0668-021	0667-A-002	N	S	N	N
KEY-S-050 V.18	P	P	P	PN	C-----CL	C-----CL	C-----CL									
	VM	AZ	BR		VM		AZ		BR	0669-001	0668-001	N	N	S	N	N
KEY-S-050 V.19	P	P	P	PN	C-----CL	C-----CL	C-----CL									
	VM	BR	MR		VM		BR		MR	0669-005	0668-029	0667-A-001	N	S	N	S
KEY-S 051	P	P	P	TN	C-----CL	C-----CL	C-----CL									
	BR	PR	VM	AZ	BR		PR		VM	0669-001	0668-001	N	N	S	N	N
KEY-S 052	P	P	P	TN	C-----CL	C-----CL	C-----CL									
	BR	PR	VM	AZ	BR		PR		VM	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N

KEY-S 053	P	P	P	C----CL	C----CL	C----CL	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	PR	VM	BR		PR								
KEY-S 054	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL	0669-001	0668-029	0667-C-001	S	S	S	N
	VM	BR	PR		VM		BR							
KEY-S 054 V. 01	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL	0669-001	0668-001	0667-C-001	S	S	S	N
	BR	PR	VM		BR		PR							
KEY-S-054 V.02	P	P	P	PN	C----CL	C----CL	C----CL	0669-001	0668-029	0667-C-001	S	S	N	N
	BR	PR	VM		BR		PR							
KEY-S 055	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR		VM		AZ		PR							
KEY-S 055 V.01	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR		VM		AZ		PR							
KEY-S 055 V.02	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR		PR		PR		PR							
KEY-S 055 V.03	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR		VM		AZ		PR							
KEY-S 055 V.04	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR		VM		AZ		PR							
KEY-S 055 V.05	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR		PR		PR		PR							
KEY-S 055 V.06	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR		VM		AZ		PR							
Outras Configurações														
KEY-S 056		C----CL	C----CL	C----CL	C----CL			0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
		PR		PR		PR								
KEY-S 057	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR		VM		AZ		BR							
KEY-S 057 V.01	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR		PR		PR		AM							
KEY-S 057 V. 02	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR		PR		PR		PR							
KEY-S 057 V. 03	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR		PR		PR		PR							
KEY-S 057 V. 04	C----CL	C----CL	C----CL	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR		VM		AZ		PR							

KEY-S 057 V. 05	C----CL		C----CL	C----CL	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR		VM		AZ		AM	AM							
KEY-S 057 V. 06	C----CL		C----CL	C----CL	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR		VM		AZ		AM	AM							
KEY-S 057 V. 07	C----CL		C----CL	C----CL	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR		VM		AZ		PR	PR							
KEY-S 058	C----CL		C----CL	C----CL	C----CL				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR		VM		AZ		PR								
KEY-S 059	P	P	P	C----C	C----C	C----C	TN		0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	PR	VM	BR	BR	PR	PR	VM							
KEY-S 060	C----C		C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
		PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S 060 V.01	C----C		C----C	C----C	C----C				0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
		BR	BR	PR	PR	VM	VM	AZ							
KEY-S 061	P						P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR						PR	PR							
KEY-S 062	C----C		C----C	C----C					0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
				AZ	PR	BR	PR	VM							
KEY-S 062 V.01	C----C		C----C	C----C					0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
				AZ	AZ	BR	BR	VM							
KEY-S 062 V.02	C----C		C----C	C----C					0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
				PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S 063	C----C		C----C	C----C	P	P	P	TN	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	BR	VM							
KEY-S 063 V. 01	C----C		C----C	C----C	P	P	P	TN	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	AZ	BR							
KEY-S-063 V.02	C----C		C----C	C----C	P	P	P	TN	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S-063 V.03	C----C		C----C	C----C	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-S-063 V.04	C----C		C----C	C----C	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR							
KEY-E-063 V.05	C----C		C----C	C----C	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	PR	AZ							
KEY-E-063 V.06	C----C		C----C	C----C	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N

	BR	BR	VM	VM	AZ	AZ	PR	PR	PR	PR								
KEY-E-063 V.07	C----C		C----C		C----C		P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	CZ	CZ	CZ	CZ								
KEY-S 064	P	C----C		C----C		C----C		C----C		P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR								
KEY-S 065			P	C----C		C----C		C----C		P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
			PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR								
KEY-S 066	P	P	P		C----C		C----C		C----C		0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR		PR	PR	PR	PR	PR	PR								
KEY-S 067	C----C		C----C		C----C		P	P	P	PN	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	VM	VM	VM	VM	VM	VM	PR	PR	PR									
KEY-S 067 V. 01	C----C		C----C		C----C		P	P	P	PN	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	AZ	AZ	BR	BR	VM	VM	AZ	BR	VM									
KEY-S 068	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	BR		BR		BR		BR		BR									
KEY-S 068 V. 01	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	VM		VM		VM		VM		VM									
KEY-S 068 V. 02	C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		C----CL		0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	AZ		AZ		AZ		AZ		AZ									
KEY-S 069	C----C		C----C		P	P	P	P	P	P	0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR								
KEY-S 070	P	P	P	C----C		C----C		C----C		PN	669-005	0668-027	667-001	N	S	N	N	N
	VM	VM	VM	PR	PR	PR	PR	PR	PR									
KEY-S-071	TN				C----C		C----C		C----C		0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	PR				PR	PR	PR	PR	PR	PR								
KEY-S-071 V.01	PN				C----C		C----C		C----C		0669-005	0668-001	0667-A-001	N	S	S	S	S
					VM	VM	AZ	AZ	BR	BR								
KEY-S-072	P	P	P	P			C----C		C----C		0669-001	0668-001	N	N	N	N	N	N
	VM	VM	VM	VM			PR	PR	PR	PR								

A tabela de configurações acima representa os modelos de chaves de aferição de sobrepor mais utilizadas no mercado. Porém, qualquer outra configuração pode ser fornecida mediante consulta a fábrica, tanto em relação ao posicionamento e quantidade dos polos de corrente e tensão quanto em relação a necessidade de cores diferenciadas para os polos de corrente e tensão.

P = Potencial C----C = Corrente com curto circuito (tecla / tecla) C = Corrente Simples PA = Ponte de Amperimétrica TN = Tecla de Neutro PN = Ponte do Neutro C----CL = Corrente com curto circuito (tecla / lâmina)

TP = TAMPA PRINCIPAL / TP. INF. = TAMPA TRASEIRA / INTERTRAV. = BARRA DE INTERTRAVAMENTO / P. AMP. = PONTE AMPERIMETRICA / ID. TECLA = IDENTIFICADOR DE TECLA /
P. ENCAPS. = PARAFUSO ENCAPSULADO / PROT. TP = PROTETOR DE TP